4K/12G-SDI대응 컴팩트 라이브 스위처 AV-UHS500 핸즈 온 매뉴얼

Ver. 1.1











8. 입력 설정 및 기능 9. 크로스 포인트 어사인 10. PTZ 접속과 제어

- 7. MV 설정
- 5. BUS 모드 설정 6. 출력의 어사인과 기능
- 4. 전원 입력과 시스템 포맷 설정

11. 프로젝트 파일 저장과 불러오기

3. 데모시스템의 구성과 접속

- 2. 외관
- 1. 사양 개요

- 12. 백그라운드 트랜지션
- 13. KEY 신호에 대하여

15. AUX 버스에 대하여

16. 디스플레이 전환/메뉴 화면 전환

18. 텐키에 의한 VMEM의 조작

20. 리모트 카메라 프리셋 메모리

21. 조작 환경과 포지셔너부의 사용

17. VMEM(STILL/CLIP) 의 녹화 및 재생

19. Fuction Memory(Shot / Event / Macro)

14. KEY 트랜지션

22. SD카드의 사용

핸즈 온 순서

23. 컬러 백그라운드 24. 유저 버튼 25. GPI의 사용 26. TALLY 27. 지연(위상) 28. 애니메이션 와이프 29. RP링크 30. Ancillary 설정 31. 그 밖의 기능(FTB) 부록. 외관도, 본체 사양, 옵션 사양



트레이닝을 실시하기 전에

- · 본 자료는 모든 기능에 대해 소개하고 있지 않습니다. 자세한 내용은 사용 매뉴얼을 참조하세요.
- ·트레이닝에 대해 사전에 유저로 부터 정보를 입수하여 실시 할 항목을 선택하세요.
- ·트레이닝 항목에 대해서는 사전에 조작하여 동작을 확인 하세요.
- ·유저의 환경에서 트레이닝을 실시할 경우, 전원 입력시 설정을 사전에 프로젝트 파일에 보존하세요.
- Fill과 Source가 커플링 된 Still이나Clip, 이벤트 메모리를 준비하세요.

Training course	Target	Training Item (example)
Basic course	For Beginner	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,21,22,23,31
Advanced course	For heavy user	1,2,3,4,6,8,11,13,14,15,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30
Special course 1	For AV-HS410 User	6,8,13,14,15,17,18,19(Macro),25,28
Special course 2	For Remote Camera User	6,8,10,19,20,29



1. 사양 개요





• SHOT MEM/Event MEM/MACRO 등 강력한 메모리 조작

12G/3G-SDI x 4 입력 (FS &신호 변환기능 탑재)

12G/3G-SDI x 4 출력 (신호 변환기능 탑재)

HDMI x 3 입력 (FS & 스케일러 기능 탑재



AV-UHS5M4G HDM 출력 유닛 HDMI x 3 출력 (스케일러 기능 탑재)

4K DVE 기능 추가





2. 외관



· SDI INPUT1과 HDMI INPUT1, SDI INPUT2과 HDMI INPUT2는

- 배타적인 관계로 둘 중 하나의 입력만 유효합니다.
- ・ 전원은 하나만 있습니다.(백업 전원은 없습니다.)
- 오른쪽 슬롯은 현재 옵션 보드를 장착 할 수 없습니다.



2. 외관





3. 데모시스템의 구성과 접속





3. 데모시스템의 구성과 접속

필요성	번호	제품명	모델명	수량	사용 용도
MUST	1	리모트 카메라	AW-UE150	1	영상 입력 소스. PTZ제어. 데모시 여러 대 있으면 좋음.
MUST	2	SDI 모니터	BT-LH1770(예)	1	모니터가 1대일 경우 MV 또는 AUX를 사용할 것. 최소한 3G를 대응 모델일 것.
Better	3	HDMI모니터		1	HDMI2.0 (4K입력) 대응 모델일 것. 트레이닝에서는 ②와 함께 2대면 충분함.
Better	4	РС		1	영상 입력 소스. 프레젠 자료나 문자 (Key 소재) 를 출력하여 사용함.
Better	5	HUB		1	GbE 대응 리모트 카메라등 입력 소스를 여러 대 접속 할 경우 필요함. 접속 할 경우, 본체의 LAN 포트에 접속함.
Better	6	External Panel	LAWO사 LBP SNAP시리즈	1	외부에서 스위처의 크로스포인터의 전환이나 트랜지션등의 제어을 하는 것이 가능.

<u>케이블 종류에 대한 주의</u>

- SDI 케이블은 4K_12G 대응하는 제품이 좋으나 카메라 설치 거리가 짧다면 통상적으로 사용하는 제품으로도 문제 없습니다.
- HDMI 케이블은 HDMI2.0 대응 제품을 사용하세요.
- Cat 5e 이상의 STP LAN 케이블을 사용하세요.



4. 시스템 포맷 설정

전원 스위치를 키고 AV-UHS500를 기동합니다.

전원 스위치를 킵니다. POWER LED가 점등됩니다. 기동 중에는 Preset 열의 LED가 왼쪽에서 오른쪽 반복하여 점등 됩니다. 정상적으로 기동 되면 메뉴가 표시 됩니다.

시스템 포맷을 설정합니다.





주변 기기를 준비하기 쉬운 것을 고려하면 일반적으로 하기의 시스템 포맷을 추천합니다.

Format	Switcher Mode	Color Space
2160/59.94p	4K	SDR/BT709
1080/59.94p	2К	SDR/BT709



램프명	내용
POWER	AC전원이 연결되어 있을 때, 입력 스위치를 키면 점등됩니다.
ALARM	하기의 이상이 발생하면 점등됩니다. ・ 냉각 FAN 정지 ・ 전원이상 (전압 강하) ・ 본체 내부의 온도 상승
LINK	외부기기와 본체가 접속되면 점등됩니다.

KN



4. 시스템 포맷 설정

• System Format 일람 (2020/04)





5. BUS 모드 설정





6. 출력의 어사인과 기능





6. 출력의 어사인과 기능

14

케이엠티스



7. MV 설정



KN

7. MV 설정

MV Split 패턴



<u>MV의 주의사항</u> 시스템 포맷이 720p의 경우, 12 Split와 사용 할 수 없습니다.



7. MV 설정

MV / Pattern 1-

4/4

MV를 어사인

MV Pattern	Pos1 Signal	Pos2 Signal	Pos3 Signal	Pos4 Signal
1/4	PGM v	PVW	IN1	IN2 V
MV Pattern	Pos5 Signal	Pos6 Signal	Pos7 Signal	Pos8 Signal
2/4	SDI IN3	SDI IN4	SDI IN5	SDI IN6
MV Pattern	Pos9 Signal	Pos10 Signal	Pos11 Signal	Pos12 Signal
3/4	SDI IN7	SDI IN8	Still 1V	Clip 1V
MV Pattern	Pos13 Signal	Pos14 Signal	Pos15 Signal	Pos16 Signal
4/4	AUX1 🔻	AUX2	AUX3	AUX4 🗸

환경에 맞추어 어사인 해 주세요. 하기와 같이 어사인 하는 것을 추천합니다.

PG	iM	PV	w
IN1	IN2	SDI INPUT3	SDI INPUT4
Still 1V	Clip 1V	Key Out	AUX1

어사인 할 수 있는 신호 일람										
IN1	IN2	SDI IN3	SDI IN4							
SDI IN5	SDI IN6	SDI IN7	SDI IN8							
IN-A1	IN-A2	IN-A3	IN-A4							
IN-B1	IN-B2	IN-B3	IN-B4							
BLACK	CBGD 1	CBGD 2	CBAR							
Still 1V	Still 1K	Still 2V	Still 2K							
Clip 1V	Clip 1K	Clip 2V	Clip 2K							
PGM	PVW	CLN	ME PGM							
Key Out	CLOCK	MV1	MV2							
AUX1	AUX2	AUX3	AUX4							

Still2V/2K 및 Clip 2V/2K는 2K 모드에만 가능









				AV-UHS500 System Format														
					41	K					-		2	к				
	Inputs		2160/59.94P	2160/50P	2160/29.97P	2160/25P	2160/24P	2160/23.98P	1080/59.94P	1080/50P	1080/29.97Psf	1080/25Psf	1080/24Psf	1080/23.98Psf	1080/59.94i	1080/50i	720/59.94P	720/50P
	Resolution	V Freq.																
		59.94Hz		-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
		50.00Hz	-	•	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0
	21600	29.97Hz	-	-		-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	2100	25.00Hz	-	-	-		-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
		24.00Hz	-	-	-	-	\bullet	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		23.98Hz	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		59.94Hz	0	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0	-	0	-
		50.00Hz	-	0	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	0	-	0
	10900	29.97Hz	-	-	0	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
SDI	1000	25.00Hz	-	-	-	0	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
		24.00Hz	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
		23.98Hz	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
		29.97Hz	0	-	0	-	-	-	0	-		-	-	-	0	-	0	-
	1090D-f	25.00Hz	-	0	-	0	-	-	-	0	-	•	-	-	-	0	-	0
	1000-51	24.00Hz	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
		23.98Hz	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	1090;	59.94Hz	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	•	-	0	-
	10001	50.00Hz	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	•	-	0
	720P	59.94Hz	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	•	-
	7201	50.00Hz	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	•
		59.94Hz		-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
		50.00Hz	-	•	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0
	2160P	29.97Hz	-	-		-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	21001	25.00Hz	-	-	-	•	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
		24.00Hz	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		23.98Hz	-		-	-	-	•	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		59.94Hz	0		-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	0		0	-
		50.00Hz	-	0	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	0	-	0
	1080P	29.97Hz	-	-	0	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
		25.00Hz	-	-	-	0	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
		24.00Hz	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
HDMI		23.98Hz	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	1080i	59.94Hz	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	•		0	-
		50.00Hz	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-		-	0
	720P	59.94Hz	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-		-
	0040 0100/410	50.00Hz	-		-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	
	3840 x 2160(4K)	60.00Hz	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000 x 1440(WQHD)	60.00Hz	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1920 x 1200(WUXGA)	60.00Hz	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000 x 1200(UXGA)	60.00Hz	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1000 x 1000(WSXGA+)	60.00Hz	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1280 X 1024(SXGA)	60.00Hz	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1280 x /68(WXGA)	60.00Hz	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1024 x /68(XGA)	60.00Hz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





모든 입력에서 프레임 싱크로나이저(FS)를 사용하는 것이 가능합니다. 일반적인 사용에서는 Auto로 설정하세요. 유저의 환경이라면 설정된 상태로 사용하세요.



<u>프레임 싱크로나이저 설정시 주의 사항</u>

- ・출력신호의 위상을「0H」로 설정하고 있는 경우, FS를 OFF 하지 못합니다.
- 3G SDI Level B Mapping의 신호를 입력한 경우, FS의 설정을 「AUTO」로 설정하세요.





Name	Type Default	Name	

Type을 Default ⇒ User로 설정하여 NAME(F3) 버튼을 누르면 소프트 키보드가 표시됩니다. 포지셔너와 Z축 다이얼로 명칭 편집이 가능합니다.

환경에 맞춰 <u>명칭을 부여해 주세요.</u>





9. 크로스 포인트 어사인

크로스 포인트를 어사인 합니다

XPT / XPT Assign 1-6/6

				MACRO
XPT Assign	XPT1 Signal	XPT2 Signal	XPT3 Signal	XPT4 Signal
1/6	IN1 🔻	IN2 🔻	SDI IN3 🔹 🔻	SDI IN4 🔹
XPT Assign	XPT5 Signal	XPT6 Signal	XPT7 Signal	XPT8 Signal
2/6	SDI IN5 🗸	SDI IN6 🗸	SDI IN7 🔹 🔻	SDI IN8 🗸
XPT Assign	XPT9 Signal	XPT10 Signal	XPT11 Signal	XPT12 Signal
3/6	CBAR 🗸	CBGD 1	CBGD 2	Clip 1K 🛛 🔻
XPT Assign	XPT13 Signal	XPT14 Signal	XPT15 Signal	XPT16 Signal
4/6	Clip 2V 🗸	None 🔻	None 🗸	None 🔻
XPT Assign	XPT17 Signal	XPT18 Signal	XPT19 Signal	XPT20 Signal
5/6	None 🗸	None 🔻	None 🗸	None 🔻
XPT Assign	XPT21 Signal	XPT22 Signal	XPT23 Signal	XPT24 Signal
6/6	None 🗸	None 🗸	None 🗸	None v

환경에 맞춰 어사인 해 주세요. 크로스 포인트 버튼을 길게 눌러서 현재 어사인 상태를 메뉴 화면에 표시 가능합니다.

XPT:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
SIC:	IN1	IN2	SDI	SDI	SDI	SDI	SDI	SDI	CBAR	CBGD	CBGD	SHIFT	
010.			IN3	IN4	IN5	IN6	IN7	IN8		1	2		
XPT:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
SIG	None	SHIFT											
010.													

어사인 가능한 신호 일람										
IN1	IN2	SDI IN3	SDI IN4							
SDI IN5	SDI IN6	SDI IN7	SDI IN8							
IN-A1	IN-A2	IN-A3	IN-A4							
IN-B1	IN-B2	IN-B3	IN-B4							
BLACK	CBGD 1	CBGD 2	CBAR							
Still 1V	Still 1K	Still 2V	Still 2K							
Clip 1V	Clip 1K	Clip 2V	Clip 2K							
CLN	Key Out	None								

・IN-A1~A4는 옵션 보드 A 사용시 유효

- ・ IN-B1~B4는 옵션 보드 B 사용시 유효
- · Still2V/2K 및 Clip 2V/2K는 2K 모드에만 가능



9. 크로스 포인트 어사인



SHIFT 기능은 1개의 버튼에 앞 소재 (1~12)와 뒷 소재 (13~24) 의 2개의 소재를 할당하여,「SHIFT」버튼으로 변경하여 사용하는 기능입니다.

모든 앞 소재와 뒷 소재를 변경하는 「일괄 SHIFT」와 각각의 BUS (PGM, PVW, AUX)의 크로스포인트 별로, 앞 소재와 뒷 소재를 변경하는 「개별 SHIFT」가 있습니다.

환경에 맞춰 사용하시기 바랍니다.



・ 일괄 SHIFT : 유저 버튼에 SHIFT 기능을 할당하여 사용합니다.
・개별 SHIFT : 12번(RIGHT) 또는 1번 (LEFT)의 ㅋㄹ스 포이트 버트에 SHIFT
기능을
알낭아여 사용압니나.
<u>개별 SHIFT 사용시 주의사항</u> SHIFT 기능을 할당한 크로스 포인트 버튼의
소새들 선택알 경우, SHIFT기능을 OFF로 하던지
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
구기도 기기의 미슨들 이사인 얘 우세요.



스위처의 IP 어드레스를 확인합니다 SYS / Network 1~4

Network1	IP Address 192.168.0.8		E
Network2	Subnet Mask 255.255.255.0		ç
Network3	Default Gateway 192.168.0.1		7

IP 어드레스의 Default 값은 〈192.168.0.8〉로 설정되어 있습니다.

<u>PTZ 카메라 접속시 주의사항</u> · 스위처와 PTZ 카메라는 동일한 네트워크 상에

있어야합니다.

·IP 어드레스를 스캔하면 동일한 네트워크에 접속된 모든 기기의

- IP 어드레스가 표시 됩니다.
- 복수의 PTZ 카메라를 접속할 경우, 다시 한번 접속 대상의
- PTZ 카메라의 IP 어드레스를 정확하게 설정하세요.
- ・네트워크 설정을 변경한 경우, 재기동 할 필요가 있습니다.

PTZ 카메라를 네트워크에 접속합니다. IN

IN / Camera Setting 1

Camera Settings1	IP Address Need Edit/Scan	Port 80	Edit IP Address Execute	Scan IP Address Execute
Camera	Ealt User Name	Edit Password	Name	Network Status
Settings2	Execute	Execute	-	No IP Address
-				1

Input 메뉴에서 PTZ 카메라의 영상이 입력되어 있는 입력계통을 선택하여 Scan IP Address(F5)를 실행하세요.

케이엠티시스템 Korea Multimedia Tashrata

IP Address 란의 표시는 하기와 같이 바뀝니다. <u>Need Edit/Scan → Now Scanning... → Select From List</u>

Camera Settings1	IP Address Select From List
Camera	Select From List
Settings2	192.168.0.11
Camera	Pan Direction

F2를 누르면 접속 된 기기의 IP 어드레스 일람이 표시됩니다. PTZ 카메라의 IP 어드레스를 선택하세요.

올바르게 접속이 완료되면 하기와 같이 접속 된 PTZ 카메라와 품번이 표시됩니다.

Camera Settings1	IP Address Need Edit/Scan	Port 80	Edit IP Address Execute	Scan IP Address Execute		Camera Settings1	IP Address 192.168.0.11	Port 8	0 Edit IP Address Execute	Scan IP Address Execute
Camera	Edit User Name	Edit Password	Name	Network Status	7	Camera	Edit User Name	Edit Password	Name	Network Status
Settings2	Execute	Execute	-	No IP Address		Settings2	Execute	Execute	AW-UE150	Connected

Tally(Group1)을 Enable로 하면 PGM에서 선택된 PTZ 카메라에 OA Tally를 출력합니다.

Camera	Pan Direction	Tilt Direction	Tally (Group1)	
Settings3	Normal Reverse	Normal Reverse	Disable	Enable



リモートカメラの設定を確認します

CAM / Camera Information

11-

MENU: Camera				MACRO
Camera	Input Selection	Name	Model	Status
Information	IN1	AW-UE150	AW-UE150	Connected
_				

CAM メニューを表示して、接続したリモートカメラの 品番と、Statusの"Connected"の表示を確認して下さい。

下方にてリモートカメラの詳細情報を確認できます。

	.) <u> </u>	/	・ノノーエー		.50)
MENU: Camera	Input Solaction		Namo	Model	MACRO
Information	IN1	۷	AW-UE150	AW-UE150	Connected
Camera Control	Power Standby On		All Power On Execute	All Standby Execute	Z-Dial Usage P-T Sp. & Zoom
Control Speed	Pan & Tilt	16	Zoom 16	Focus 16	Iris 16
OSD Menu & Color Bars	OSD Menu Off		Menu Operation (Turn or Push)	Color Bars Off	
Lens Control	Auto Focus		Auto Iris		
AWB	AWB Execute		Last AWB Result -	AWB Mode AWB A	
ABB	ABB Execute		Last ABB Result -		
Gain1	Gain 0dB	¥	R Gain 0	B Gain 0	
Gain2	AGC Max Gain 18dB	•	Super Gain Off		
Pedestal	M Ped.	0	R Ped. 0	G Ped. 0	B Ped. 0
Preset Settings	Preset Scope Mode A	•	Speed 30	Preset Sp. Unit Speed Table	Preset Sp. Table Fast
Lock	Pan & Tilt Lock Off		Zoom Lock Off	Focus Lock Off	Iris Lock Off





AUX BUS DELEGATION을 변경합니다.

AUX BUS DELIGATION →

AUX BUS 크로스 포인트 버튼 →



 <KEY 1 F/S〉, <KEY 2 F/S〉, <KEY 3 F/S〉, <DSK 1 F/S〉, <DSK 2 F/S〉 AUX BUS 크로스 포인트 버튼을 KEY BUS나 DSK BUS의 소스 선택 버튼으로 변경됩니다. 각각의 버튼을 누르면 KEY(DSK) FILL BUS와 KEY(DSK) Source BUS가 변경됩니다.

Umber	Key Fill Bus, DSK Fill Bus
Green	Key Source Bus, DSK Source Bus

• 〈AUX 1〉, 〈AUX 2〉, 〈AUX 3〉, 〈AUX 4〉, AUX BUS 크로스 포인트 버튼을 AUX BUS의 소스 선택 버튼으로 변경됩니다.

• \langle DISP / CAM \rangle

DISP 선택시는 AUX BUS 크로스 포인트 버튼을 내장 디스플레이에 표시하는 영상의 소스 선택 버튼, CAM 선택시는 리모트 카메라의 조작 대상 선택 버튼으로 변경됩니다. 버튼을 누를 때마다 DISP와 CAM이 변경됩니다.

Umber	DISP
Green	САМ



「DISP / CAM」버튼을 눌러 조작 대상의 PTZ 카메라를 선택합니다. 「CAM CONT」버튼을 누르면 디스플레이는 하기와 같이 표시됩니다.

·리모트 카메라 제어 화면







가능 가능합니다. 버튼을 누르면 PT-Speed와 Zoom 의 조작 대상을 변경합니다.

좌우로 회전시켜서 P-T Speed와 Zoom을 조절

・포지셔너

・ Z축 다이얼

PTZ 카메라의 Pan/Tilt 제어가 가능합니다.





11. 프로젝트 파일 저장과 불러오기

PRJ / Project File

PRJ / larget

Select1.2

Project File	Load		Save		Delete		Rename		
FTOJECT FILE	Exec	cute	Execute		Execute		Execute		
larget	Set	Setup		Shot		Event		Macro	
Select1	Off		Off	Off On			Off	On	
Target	St		Clip						
Select2	Off	On	Off	On					

1~10에서 설정한 환경을 저장하세요.

프로젝트 파일을 저장합니다

 Load : 본체 내장 SSD에서 프로젝트 파일을 선택하여 불러 옵니다. 시스템 포맷을 다른 경우 불러 올 수 없습니다.
Save : 본체 내장 SSD에서 프로젝트 파일을 저장합니다. Target Select 1,2에서 Setup/Shot Memory/Event Memory/Macro Memory/Still/Clip의 저장할 항목을 선택 가능합니다.
Delete : 본체 내장 SSD에 저장되어 있는 프로젝트 파일을 선택하여 삭제 가능합니다.
Rename : 본체 내장 SSD에 저장되어 있는 프로젝트 파일의 명칭을 변경 가능합니다.



백그라운드 영상을 변경합니다

페이더 등을 사용할 때 백그라운드 영상을 변경해 주세요.

타입	방법	전환 시간	방향
CUT	Cut Button	Moment	-
ΜΙΧ	Auto Button , Fader	Gradually	-
WIPE	Auto Button , Fader	Gradually	Normal Reverse (R) Normal / Reverse (N/R)





백그라운드 영상을 변경합니다





Border가 ON/OFF 가능한 것을 확인하십시오.



WIPE 패턴을 선택합니다.

BKGD PATT 버튼을 누르면 선택 가능한 WIPE 패턴이 메뉴 화면에 표시됩니다. F1 (SELECT) 버튼으로 PAGE를 선택하여 텐키로 확정합니다.

WIPE 패턴을 변경하여 효과를 확인하세요.

4K 모드(옵션 보드 AV-UHS5M5

없을시)





2K 모드/4K 모드(옵션 보드 AV-UHS5M5 있을시)



포지셔너를 사용합니다.

포지셔너를 사용하여 WIPE의 개시 위치등을 변경 가능하다는 것을 확인하세요.

대상 패턴	
WIPE1	: 5
WIPE2	: 4, 5, 6, 7
SQ1	: 5
SQ2	: 4, 5, 6, 7

트랜지션 시간을 설정합니다

TIME / BKGD



여기에서의 트랜지션 시간은 AUTO 버튼을 눌렀을 때의 BKGD 의 MIX/WIPE 의 트랜지션 시간입니다. F2 버튼을 돌리는 것으로 트랜지션 시간을 변경 가능합니다. 값을 변경하여 트랜지션 시간이 변경되는 것을 확인하여 주세요.

周波数	時間 (max)	周波数	時間 (max)
59.94i	33s09f	59.94p	16s39f
50i	39s24f	50p	19s49f
29.97PsF	33s09f	25PsF	39s24f
24PsF	41s15f	23.98PsF	41s15f

가변 범위는 프레임 단위 0~999 프레임 (시간 단위는 포맷에 따라 다릅니다.)

KN

케이엠티시스템

13. KEY 신호에 대하여



KEY1~KEY3, DSK1,2의 KEY 신호는 시스템 포맷에 따라 가능한 기능이 틀립니다. 테스트로 KEY 신호를 합성 할 경우, 간단하기 때문에 DSK1에서 PinP를 선택하여 사용하는 것을 추천합니다.



PinP가 사용 가능할 경우, 메뉴에 들어가면(F1 버튼을 돌림) PinP의 메뉴가 표시됩니다.



13. KEY 신호에 대하여

KEY 신호의 종류

타 입		Key Fill	Key Source
루미넌스 키 (Luminance Key)	Self	Key Fill	Key Fill 영상의 휘도 성분을 베이스로 생성된다
크로마 키 (Chroma Key)	Self	Key Fill	Key Fill 영상의 색성분을 베이스로 생성된다
풀 키 (Full Key)	Self	Key Fill	100%
리니어 키 (Linear Key)	External Key	Key Fill	Key Source


13. KEY 신호에 대하여

KEY 신호의 합성

	BKGD	Key Fill	Key Source	Composite
루미넌스 키 (Luminance Key)				
크로마 키 (Chroma Key)				
풀 키 1 (Full Key)				
풀 키 2 (PinP)				



13. KEY 신호에 대하여

						5	개의 K
4K 모드(옵션보드 AV-UHS5M5 없을 시)							
	Lum Linear	Full	Mask	Edge	Chroma	PinP	Flying Key
Key1	•	•	•	•	•	•	—
Key2	•	•	•	•	-	_	_
Key3	•	•	•	—	_	_	_
DSK1	•	•	•	_	•	•	_
DSK2	•	•	•	_	_	_	_



13. KEY 신호에 대하여

CONF / Key Signal Coupling1-8

MENU: Config								0	
Key Signal Coupling1	Fill/Source Fill to Source	V							
Key Signal Coupling2	IN1 IN2	•	IN2 IN2	¥	SDI IN3 SDI IN3	•	SDI IN4 SDI IN4	•	
Key Signal Coupling3	SDI IN5 SDI IN5	•	SDI IN6 SDI IN6	¥	SDI IN7 SDI IN7	•	SDI IN8 SDI IN8	•	
Key Signal Coupling4	IN-A1 IN-A1	•	IN-A2 IN-A2	¥	IN-A3 IN-A3	¥	IN-A4 IN-A4	v	
Key Signal Coupling5	IN-B1 IN2	•	IN-B2 IN-B2	¥	IN-B3 IN-B3	v	IN-B4 IN-B4	•	
Key Signal Coupling6	Black Black	¥	CBAR CBAR	¥	CBGD 1 CBGD 1	¥	CBGD 2 CBGD 2	v	
Key Signal Coupling7	Still 1V Still 1K	¥	Still 1K Still 1K	¥					ſ
Key Signal Coupling8	Clip 1V Clip 1V	¥	Clip 1K Clip 1K	•					



일반적으로 Fill to Source로 설정하여 주세요.

Fill/Source가 커플링 된 비디오 메모리(Still 또는, Clip)을 사전에 준비하여 사용하세요. 유저의 환경에 Key Source/Key Fill 을 출력할 기기가 있는 경우는 그 신호를 사용하세요.





트레이닝에서는 DSK1로 PinP을 선택하여 출력한 상태에서 PinP의 소재를 변경하세요.

DELIGATION을 KEY1-3, DSK1, 2에 선택하여 AUX BUS 크로스포인트 버튼으로 KEY 합성 할 입력 소스를 선택합니다.

KEY BUS를 변경합니다.



KEY 신호의 합성을 ON/OFF 합니다.

KEY 버튼을 누르면KEY1 신호에 대해 하기의 조작이 가능합니다.

효과	방법	전환시간	방향
CUT	Cut Button	Moment	-
ΜΙΧ	Auto Button , Fader	Gradually	-
WIPE	Auto Button , Fader	Gradually	Normal Reverse (R) Normal / Reverse (N/R)

KEY1-3 ON, DSK1-2 ON 버튼을 누르면 각각의 KEY신호가 트랜지션 시간에 따라 MIX로 ON/OFF 됩니다.







F1(SELECT) 버튼으로 패턴 그룹을 선택하여 텐키로 확정합니다.

4K 모드(옵션 보드 AV-UHS5M5 없을 시)

2K 모드/4K 모드(옵션 보드 AV-UHS5M5 있을 시)



KEY PATT 버튼을 누르면 선택가능한 WIPE 패턴이 메뉴 화면에 표시됩니다.

KEY WIPE의 패턴을 선택합니다.

TIME / Key1-3 TIME / DSK1-2

MENU: Time			MACRO
BKGD	TransTime 01s00f		
Key1	TransTime 01s00f		
Key2	TransTime 01s00f		
Кеу3	TransTime 01s00f		
DSK1	TransTime 01s00f		
DSK2	TransTime 01s00f		

여기서 트랜지션 시간은 < KEY1-3 ON〉, < DSK1-2 ON〉 버튼을 눌렀을 때의 각각의 KEY 신호의 MIX 트랜지션 시간입니다. <AUTO〉 버튼의 타겟이 KEY인 경우, <AUTO〉 버튼을 눌렀을 때의 KEY1 신호의 MIX/WIPE 트랜지션 시간입니다.

F2 버튼을 돌려서 트랜지션 시간을 변경 가능합니다. 가변 범위는 프레임 단위로 0~999Frame. (시간 단위는 포맷에 따라 다릅니다.)



포지셔너를 사용합니다.

KEY 신호의 조정에 있어 하기의 설정을 할 때 사용합니다.

- ・ WIPE (KEY)의 위치 조정
- Key PinP, DSK PinP의 위치 조정
- Flying Key의 위치 조정
- · Chroma Key Maker의 위치 조정



Z축 다이얼로 PinP의 크기와 Chroma Key Maker의 영역을 조정하는 것이 가능합니다.

	포지셔너		ㅇㅎ친 메드	
	X / Y	Z	스위치	ት ጽ ቨ
Key PinP DSK PinP	위치 조정	사이즈 조정	길게 눌러 초기값으로 되돌림	PinP Position
WIPE (KEY)	시작 위치 조정	-	길게 눌러 초기값으로 되돌림	Key Position
Chroma Key	선택 위치 조정	선택 영역의 사이즈 조정	Sampling의 실행 길게 눌러 초기값으로 되돌림	Chroma Key
Flying Key	위치 조정	사이즈 조정	길게 눌러 초기값으로 되돌림	Key1 : Flying Key





KEY1 신호와 그 밖의 KEY 신호(KEY2, KEY3, DSK1,DSK2) 의 PVW 의 동작은 틀립니다.

Key

KEY1 신호의 PVW 출력은 그 밖의 KEY 신호의 PVW 출력에 상관없이 KEY1 PVW를 'ON' 하면 확인 할 수있습니다.

KEY1 PVW를 'AUTO' 로 설정하면 트랜지션 타겟이 BKGD/KEY에 상관 없이 PVW(AUTO 버튼을 누른 후, 또는 Fader 조작 후의) 신호를 확인 가능합니다.





케이엠티시스틷



KEY1 이외의 KEY 신호의 PVW를 확인합니다. 「PVW」를 'ON' 하면 PVW에 KEY(DSK)의 PVW가 출력 됩니다.

단, KEY2/KEY3/DSK1/DSK2에 대해서는 이 중 어떤 것의 PVW만 'ON' 하는 것은 안됩니다.

KEY1 PVW와 KEY2PVW을 둘 다 'ON' 하면 2개(KEY1 신호와 KEY2 신호 둘 다)의 KEY 신호를 PVW 화면에 동시에 확인 가능합니다.

Multimedia Solutio

케이엠티시스템

14. KEY 트랜지션 - Flying KEY

Flying KEY를 사용합니다.

KEY1 / Flying Key

2K 모드 또는 4K 모드로 옵션보드(AV-UHS5M5)를 장착하고 있을 때 Flying KEY 사용이 가능합니다. Flying Key는 KEY 신호에 대해 DVE를 사용 가능한 기능으로 KEY 신호의 이동, 확대, 축소등의 효과를 첨가 가능합니다.。

KEY PATT 버튼을 눌러 「SQ2:8」을 선택합니다.





<u>Flying Key 사용에서의 주의 사항</u> Flying Key를 사용할 경우, KEY 신호의 트랜지션은 WIPE를

<mark>선택합니다. 단, 실제 효과는 MIX 트랜지션 입니다.</mark> MIX가 선택되어 있으면 DVE의 효과가 첨가되지 않습니다.

케이엠티시스템

Flying Key을 사용하면 하기의 파라미터를 조정 가능합니다.

Flying Key Position/Slze	X-Po	s 0.00	Y-Pos	0.00	Size	100.00		
Flying Key Rotation	X	0.0	Y	0.0	Z	0.0		
Flying Key Aspect	X	100.00	Y	100.00				Flying K ・Rotatio 배스가
Flying Key	,	X-Pos (0)	Y-Pos	5(0)	Size	(100)	비 구 기 더 해 진
Position/S	ize	-100 - +1	100	-100 -	+100	0 -	- 400	같은
Flying Key	,	X(0))	Υ (0)	Z	(0)	영상입니
Rotation	Γ	-2880 - +2	2880	-2880 -	+2880	-2880	- +2880	난, Sho
Flying Key	,	X (100)	Y (1	100)			Flying K
Aspect	Γ	50 - 10	0	50 -	100			PinP로

원래 사이즈보다 4배까지 확대 가능합니다. ()내의 값은 기본 값

Ley의 Rotation의 파라미터에 대해 on의 파라미터가 0/360/2880등 360의 값이 설정되어 있을 때 정지화면으로는 니다. ot Mem(Effect Dissolve 사용시)이나 Event 사용시에 이벤트 간 트랜지션의 변화량이 약<u>y 사용시 주의 자항</u> PinP로 사용 할 경우, Key Type으로 "Full"을 선택합니다. 단, Full KEY를 사용할 경우 모든 화면의 영상이 KEY Source로 되기 때문에 Edge를 첨가하는 것이 안됩니다. Edge를 첨가할 경우는 Mask를 해서 모든 화면을 보다 작은 사이즈로 해 주세요. KN 케이엠티시스템

15. AUX BUS에 대하여

AUX BUS를 변경합니다.

AUX BUS DELIGATION을 AUX1-4로 선택하여 AUX BUS 크로스 포인트 버튼과 MV1/MV2 버튼, PGM/PVW 버튼에 의해 AUX1-4에 출력할 영상을 변경합니다. MV1/MV2 및 PGM/PVW의 전환은 SHIFT 키를 사용합니다.

AUX BUS의 영상을 MIX 트랜지션으로 전환합니다.

TIME / AUX1, 2 BUS Trans

AUX1 BUS Trans	TransTime	01s00f	Trans Off	sition On
AUX2 BUS Trans	TransTime	01s00f	Trans Off	sition On

AUX1, AUX2의 영상은 MIX 트랜지션으로 전환 가능합니다.

AUX1 BUS Trans , AUX2 BUS Trans (F3) 버튼을 ON 한 상태에서 AUX1 또는 AUX2의 버스의 크로스 포인터를 변경하면 영상은 MIX 트랜지션으로 전환 합니다.

F2 버튼을 돌리는 것으로 트랜지션 시간을 변경 가능합니다. 가변 범위는 프레임 단위로 0~999Frame입니다.

(시간 단위는 포맷에 따라 상이합니다.)



15. AUX BUS에 대하여



Assign	F TB Source	DSK1 on AUX1	DSK2 on AUX2	
Assign	E lack 🗸 🗸	Off On	Off On	

AUX1의 영상에 대해 DSK1, AUX2의 영상에 대해 DSK2를 사용하여 KEY 합성이 가능합니다.

트레이닝에서는 DSK1를 PinP로 하여 AUX1에 합성하여 주세요.





15. AUX BUS에 대하여

AUX BUS로 선택 가능한 신호

신호명	신호
IN1, IN2	SDI / HDMI 입력 신호 1, 2
SDI IN3~SDI IN8	SDI 입력 신호 3~8
IN A1~A4 IN B1~B4	옵션 보드 입력 신호 (SDI, HDMI)
PGM	프로그램 영상 신호
PVW	프리뷰 영상 신호
CLN	클린 신호
MV1, MV2	멀티 디스플레이 출력 신호 1, 2
KeyOut	키 출력 신호
CBGD 1, CBGD 2	컬러 백 그라운드 1, 2
CBAR	컬러 바
Still 1, Still 2	비디오 메모리(사진) 1,2 Still 2는 2K 모드일때 만
Clip 1, Clip 2	비디오 메모리(동영상) 1,2 Clip 2는 2K 모드일때 만



16. 디스플레이 전환/메뉴 화면 전환

디스플레이 소스를 전환합니다

AUX BUS DELIGATION을 DISP에 선택하여 AUX BUS 크로스포인트 버튼, MV1/MV2 버튼, PGM/PVW 버튼으로 메뉴 디스플레이에 출력할 영상을 전환합니다.

디스플레이 메뉴 표시의 방법을 변경합니다

MENU MODE 버튼을 누르면 내장 디스플레이의 표시는 하기와 같이 전환됩니다.





모든 화면에서 MENU OFF 버튼을 누르면 영상/파형 모니터/벡터 스코프 중 하나가 화면에 표시됩니다.





16. 디스플레이 전환/메뉴 화면 전환

PICT 버튼을 누르면 영상이 표시됩니다. WFM/VECT 버튼을 누르면 파형 모니터 또는 벡터 스코프가 표시 됩니다.



WIPE PATT	ERN	BKGD	019000					1.
BKGD	KEY	KEY1	01600f	100	11			
DATT	PATT	KEY2	01s00f					Sec. 1
		KEY3	01500f		ST A 18	14.1		
		DSK1	01600f					-
		DSK2	01s00f	Real	170		2	
	USER B	UTTON		1		111	1	
<u>U1</u> U2 L	8 04	05 06	U7 U8	24	1.000	10.000		and the second second
REY! KEY2 R	YB DSKI	DSK2 AUX	CEE SHIFT	1000	Sec. A.	Sec. 6 7	1000	
FAIL FAIL F		1001	0.000			and the second second		
MENU: Key1	_							MACRO
Mare	Type				Fil		PVW	
1107	Linear		Chroma Off	Ŧ	Bus	۲	Auto	.
	Clip	0.0	Gain	100.0	Density	100.0	inv	ert
Adjust				_			06	
Fill Matte	Hue		Sat			100.0	Load	
					l		White	
- · ·	Type		Width				Density	
Edge1	Type Of		Width	2			Density 100%	









UI UZ KEYI KEYI	KEY PATT KEY PATT KEY USER BUTTON USER BUTTON USER BUTTON USER BUTTON	11 01±000 12 01±000 13 01±000 14 01±000 12 01±000 12 01±000 12 01±000 12 01±000 12 01±000 14 01±000 12 01±000 14 01±000 12 01±000 12 01±000 14 01±000 12 01±000 14 01±000 15 01±000 14 01±000 15 01±000 15 01±000 15 01±000 15 01±000 15 01±000 15 01±000 15 01±000 15 01±000 15 01±000 15 01±000 15 01±000 15 01±000 15 01±000 15		(7	ş 2	1 00
MENII: Key1	Fin Fin Fin	There a constrained				MACRO
	Type		61		PVW	0
Key	Linear	Chroma Off	v Bus	*	Auto	
	Clip	0.0 Gain	100.0 Densi	ty 100,0	Inve	rt
Aquit					01	Cn
Fil Matte	Hue	0.0 Sat	0.0 Lum	100.0	Load White	
	Type	Width	2 Direct	ion	Density	
Edge1	or		0		100%	

	IN1		TRANSIT							
		TERN	BKGD	01s00f						
	BKGD		KEY1	016006						
	PATT	PATT	KEVS	019006		100	8a			
			DSK1	01s00f				1. A.		
		USER E	UTTON	01200						
	U1 U2 KEY2 K	U3 U4 EY3 DSK1	US UG DSR2 AUX PVW TRAN	U7 U8 EFF SHIFT OSLV						
	MENU: Key1								MACRO	
/	MENU: Key1	Туре				Fil		PVW	MACRO	n
	MENU: Keyl Key	Type Linear			¥	Fill Bus	Ţ	PVW Auto	MACRO	1
	Key	Type Linear Clip	0.0	Lum Key Chroma Off Gain	v 100.0	Fill Bus Density	v 100.0	PVW Auto In	MACRO	0
	Key Adjust	Type Linear Clip	0.0	Lum Key Chroma Off Gain	v 100.0	Fill Bus Density	100.0	PVW Auto In Off	WACRO	
	MENU: Kay1 Key Adjust	Type Linear Clip Hue	0.0	Lum Key Chroma Off Gein Sat	v 100.0 0.0	Fill Bus Density Lum	100.0	PVW Auto In Off Load	MACRO	
	MENU: Kay1 Key Adjust Fil Matte	Type Linear Clip Hue	0.0	Lum Key Chroma Off Gain Sat	v 100.0 0.0	Fill Bus Density Lum	100.0 100.0	PvW Auto In Off Load White	MACRO	0
	MENU: Kay1 Kay Adjust Fill Matte	Type Linear Clip Hue Type	0.0	Lum Key Chroma Off Gain Sat Wiath	100.0 0.0 2	Fill Bus Density Lum	100.0 100.0	PvW Auto In Off Load White Density	MACRO	

WFM VECT







사진(STILL)을 녹화/재생 합니다. VMEM / Mem	Video ory1 VMEM / Rec1
MENU: Video Memory MACRO Video Select Rec Key Memory1 Still1 Execute On On Rec1 VMEM Video VMEM Key AUX1 Image: AUX1	대응 파일 형식과 적정 사이즈 비트맵 (bmp) JPEG (jpg)
2K 모드 때는 STILL 1/2, 4K 모드 때는 STILL 1만 유효합니다. 녹화 영상 소스는 AUX1-4에서 선택 가능합니다.	TARGA (tga) TIFF (tif) GIF (gif) PNG (png) 4K : 3840 × 2160 HD/1080i : 1920 × 1080
Rec(F3)을 누르면 녹화가 시작됩니다.	HD/1080PsF : 1920 × 1080 HD/720p : 1280 × 720
유무를 표시하고 있습니다. 소재가 아무것도 없을 경우, OFF를 표시합니다.	사진 사이즈에 대해 주의 사항 • 적정 사이즈와 일치하지 않는 사이즈의 영상은 자동적으로 사이즈가 변환 됩니다. • Key가 포함된 사진 데이터를 비디오 메모리에 저장할 경우는 「tga」 또는「png」 형식으로 사용하세요. 그 외 다른 형식의 사진 데이터는 Key 신호를 포함하여 저장 할 수 없습니다.

Multimedia Solution 케이엠티시스템 Korea Multimedia Technology

KN

동(영상(CL	.IP)을 녹호	나/재생 힙	니다.	VMEM / Vie Memory	deo 1 VMEM / Rec1
	MENU: Video Me Video Memory1 Video Memory2 Video Memorv3 Rec1	emory Select Clip1 LEAD Execute Total Time 01s17f VMEM Video AUX1	Rec Execute LAST Execute Current Time 00s01f VMEM Key AUX1	Play Execute Key On	Stop Execute	
2년 유 녹	〈 모드 { 효합니 화 할 ?	일 때는 CLI 다. 경상 소스는	P 1/2, 4K AUX1-40	모드 일 때· 비서 선택 기	는 CLIP 1 만 计능합니다.	CLIP 조작시 주의 사항 • xxxx.clp의 파일 형식은 Panasonic 분 포맷 입니다. MP4등 다른 포맷의 동영상 재생이

Rec (F3) 을 누르면 녹화를 시작합니다. Play (F4) 를 누르면 재생됩니다. Stop (F5) 를 누르면 녹화가 정지 됩니다.

 CLIP 조작시 주의 사항

 • xxxx.clp의 파일 형식은 Panasonic 독자적인 포맷

 입니다. MP4등 다른 포맷의 동영상 파일은

 재생이

 불가능합니다.

 • 2K 모드 일 때, CLIP1과 CLIP2에

 동시 녹화 조작을 하는 것은 불가능합니다.

 (재생/정지 조작에 관해서는 제약이 없습니다.)



동영상(CLIP)을 녹화/재생합니다.

VMEM / Play Mode1,2





시스템 포맷 별로 녹화 가능한 시간이 상이합니다.

System Format (/59.94)	Quality	프레임 수	녹화 시간 (약 s)
	Standard	7200	120
HD 720P	High Quality	3600	60
110 1000	Standard	3600	120
HD 10801	High Quality	1800	60
	Standard	3600	60
HD 1080P	High Quality	1800	30
414 21600	Standard	900	15
4K 2160P	High Quality	450	7.5

System Format (/50)	Quality	프레임 수	녹화 시간 (약 s)
	Standard	7200	144
HD 720P	High Quality	3600	72
1000	Standard	3600	144
HD 10801	High Quality	1800	72
	Standard	3600	72
HD 1080P	High Quality	1800	36
44 21000	Standard	900	18
4K 2160P	High Quality	450	9.0



시스템 포맷 별로 녹화 가능한 시간이 상이합니다.

System Format (/29.97)	Quality	프레임 수	녹화 시간 (약 s)
	Standard	3600	120
HD 1080P	High Quality	1800	60
414 21 600	Standard	900	30
4K 2160P	High Quality	450	15

System Format (/25)	Quality	프레임 수	녹화 시간 (약 s)
	Standard	3600	144
HD 1080P	High Quality	1800	72
414 21000	Standard	900	36
4K 2160P	High Quality	450	18

System Format (/23.98 or 24)	Quality	프레임 수	녹화 시간 (약 s)
	Standard	3600	150
HD 1060P	High Quality	1800	75
414 24 600	Standard	900	37.5
4K 2160P	High Quality	450	18.8



18. 텐키에 의한 VMEM의 조작

텐키를 사용하여 VEME를 녹화/재생 합니다.

VEME 버튼을 누르면 디스플레이는 하기와 같이 표시됩니다. 텐키 하부에 표시된 기능이 활성화 됩니다.



<u>VMEM 화면 표시 때의 주의 사항</u> 디스플레이 된 CLIP1/2의 영상은 텐키로 PLAY나 REC등의 조작을 하여도 동영상으로는 표시되지 않습니다.



또한, 4K 모드 때는 Still2와 Clip2는 표시되지 않습니다.

18. 텐키에 의한 VMEM의 조작

텐키에 의한 조작 일람

텐키	기능 표기	사용 용도
0/10	<<	영상의 처음 프레임으로 이동하여 정지합니다
	>>	영상의 마지막 프레임으로 이동하여 정지합니다.
С	TRIM OFF	트리밍 설정을 해제합니다.
1	<	1 프레임 씩 역방향으로 재생합니다.
2	>	1 프레임 씩 정방향으로 재생합니다.
3	REV	역방향으로 재생합니다.
4	CLIP 1	조작의 대상에 CLIP 1을 선택합니다.
5	CLIP 2	조작의 대상에 CLIP 2를 선택합니다.
6	TRIM OUT	트리밍을 OUT 하는 시점을 설정합니다.
7	STILL 1	조작의 대상에 STILL 1을 선택합니다.
8	STILL 2	조작의 대상에 STILL 2를 선택합니다.
9	TRIM IN	트리밍을 IN 하는 시점을 설정합니다.
TAKE ENTER	PLAY	CLIP1/2의 재생을 시작합니다.



텐키	기능 표기	사용 용도
- / + PAGE	STOP	CLIP1/2 의 재생이나 녹화를 중지합니다.
XPT DSBL	REC	STILL1/2, CLIP1/2의 녹화를 시작합니다.





Function Meomory를 사용합니다.

SHOT MEM / EVENT MEM / MACRO MEM를 등록하여 재생합니다.

SHOT MEM, EVENT MEM, MACRO MEM는 각각 100개씩 등록 가능합니다. 조작은 텐키로 합니다.

메모리의 페이지 번호는 1페이지부터 10페이지까지 지정 가능합니다. 지정한 각 페이지 번호에는 각각의 페이지 번호로 1~10까지 지정 가능합니다.

트레이닝에서는 간단한 효과를 등록하여 재생합니다.

 SHOT MEM : 백그라운드의 트랜지션과 PinP의 사이즈, Border의 폭등 영상 효과를 메모리에 등록하여 불러오기가 가능합니다.
 EVENT MEM : 숏메모리의 등록 가능한 효과를 이벤트로 복수(최대 64개까지) 등록하여 이벤트와 이벤트 간을 보완하면서 연속으로 재생 가능합니다. 이 이벤트의 모음을 이벤트 메모리로 등록하고 불러오기가 가능합니다.
 MACRO MEM : 본체에서의 일련의 조작을 기록하여 재생하는 기능입니다.



텐키의 사용

「PAGE」 버튼을 누릅니다.

「PAGE」 버튼이 점등되어 메모리의 페이지 번호를 지정하는 모드로 바뀝니다.

현재 선택된 페이지의 텐키가 황색으로 점등됩니다. 이 때, 1개 이상의 메모리가 등록된 페이지 번호 의 텐키는 녹색 점등됩니다. 메모리가 등록되어 있지 않은 페이지 번호의 텐키는 소등됩니다.

페이지 번호의 텐키(1~10)을 누릅니다. 페이지 번호가 결정되면 「PAGE」 버튼이 소등되어 메모리 번호를 지정하는 모드로 바뀝니다.

메모리 번호의 텐키(1~10)를 누릅니다.





텐키의 기능사용 일람

텐키	기능표기	사용용도
0/10	<<	처음 이벤트 시점으로 이동합니다.
	>>	최종 이벤트 시점으로 이동합니다.
C	UNDO	이벤트의 편집 조작을 1단계 되돌립니다.
1	<	이 전 이벤트 지점으로 이동합니다.
2	>	다음 이벤트 지점으로 이동합니다.
3	REV	역방향으로 재생합니다.
4	INS	이벤트를 삽입합니다.
5	DEL	이벤트를 삭제합니다.
6	MOD	이벤트를 수정합니다.
7	NEW	새 타임라인을 작성합니다.
8	COPY	이벤트를 복사합니다.
9	PASTE	복사한 이벤트를 붙여 넣습니다.
TAKE ENTER		이벤트를 재생합니다.



STORE	: 메모리를 등록합니다.
RECALL	: 메모리를 불러옵니다.
DEL	: 메모리를 삭제합니다.
EDID	: 이벤트 메모리/매크로 메모리를
	편집합니다.





메모리 등록							메모리의 불러오기		
대상 BUS	소재 선택	트랜지션	패턴	메뉴	숏 메모리 대상	이벤트 메모리 대상	매크로 메모리 대상	양복 Target1, 2	불러오기 대상
ME	PGM/A BUS PST/B BUS FTH BUS	• Fader의 양	• BKGD 패턴 (MIX, WIPE)	 Background KEY 	0	0	0	ME	A/B XPT, BKGD, KEY1-3
Key Fill BUS Key Source BUS	Key Fill BUS Key Source BUS	· WIPE의 영양	· KEY 패턴 (MIX,WIPE)	・ Chroma Key				DSK	DSK1-2
DSK	DSK Fill BUSDSK Source BUS			• DSK	0	0	0	AUX	AUX1-4
AUX	• AUX BUS				0	0	0	CBGD	CBGD1,2
CBGD				・ Color Background	0	0	-	CLIP	CLIP1,2
CLIP				• Video Memory	-	0	-		
MENU	메뉴 조작			각 메뉴	-	-	0		
ХРТ	XPT 선택 조작			• XPT	-	-	0		
OTHER	 VMEM Fill bus VMEM Source bus DISP bus 				-	-	0		



메뉴 패널의 표시 방법을 변경합니다

Function Memory의 버튼을 선택할 때, MENU MODE 버튼을 누르면 하기와 같이 변경됩니다.



Multimedia Solution 케이엠티시스틷 Korea Multimedia Technolog

19. Function Memory(Shot Memory)

숏 메모리를 등록 합니다.

트레이닝에서는 간단히 2개의 숏 메모리를 작성하여 사용합니다

PinP를 사용하여 (이미지 A) 처럼 영상을 작성합니다.

「SHOT MEM」버튼을 누릅니다. 「SHOT MEM」「STORE」가 점등된 상태에서 등록하고 싶은 메모리 번호의 텐키(1~10)를 길게 누르면 등록 가능합니다.

등록이 가능해지면 텐키가 점등됩니다.

이미지A의 숏메모리의 등록이 완료됩니다.

같은 방법으로 이미지B의 영상을 숏 메모리로 등록하여 주세요.



이미지 A



A				
	B			
이미지 B				





숏 메모리를 재생합니다.



67

케이엠티시스틷

19. Function Memory(Shot Memory)



Effect Dissolve의 트랜지션 시간을 변경 가능합니다.

F2 버튼을 돌려 트랜지션 시간을 변경 가능합니다. 가변 범위는 프레임 단위로 0~999Frame 입니다. (시간 단위에서는 포맷에 따라 상이 합니다.)



이벤트 메모리를 재생합니다

트레이닝에서는 간단히 사전에 준비한 이벤트 메모리를 재생합니다. 단, 등록되어 있는 이벤트 내용에 대해서는 이해해 둘 것.





19. Function Memory(Event Memory)





19. Function Memory(Macro Memory)

매크로 메모리를 등록합니다

트레이닝에서는 간단히 2개의 매크로 메모리를 등록하여 재생합니다.

- ① 「MACRO」버튼,「EDID」버튼을 누릅니다.
- ② 새로운 MACRO MEM을 기록하기 위해 7 (NEW) 버튼을 누릅니다. 현재 메모리에 기록 되어 있는 조작이 클리어 됩니다.

③ 「XPT DSBL」 버튼을 누르면 빨간색으로 점등되어 조작의 기록이 시작됩니다.

- ④ * XPT 버튼을 눌러 전환을 해봅니다.
- ⑤ 「XPT DSBL」 버튼을 누르면 소등이 되면서 조작의 기록이 종료 됩니다.
- ⑥ 「STORE」 버튼을 눌러 텐키로 매크로 메모리를 등록합니다.

- 1번째 매크로 메모리의 등록은 이것으로 끝입니다.



19. Function Memory(Macro Memory)



2 번째 매크로 메모리를 등록하여 재생합니다.

1 번째 매크로 메모리와 같은 방법으로 ①부터 ③까지 진행 해 주세요.

④ * XPT 버튼을 눌러 전환을 해 봅니다. 단, XPT 버튼을 전환하는 동안에「Insert Delay」의 SET을 실행(F3 다이얼을 누름)합니다.

⑤, ⑥을 실행하여 2번째의 매크로 메모리로 등록하세요.


19. Function Memory(Macro Memory)

매크로 메모리를 재생합니다

「MACRO」「RECALL」가 점등된 상태에서 1번째로 등록된 메모리 번호의 텐키(0~10)를 눌러 재생합니다. 등록시 전환된 크로스 포인트는 바로 전환 됩니다.

Insert Delay를 확인합니다.

「MACRO」「RECALL」가 점등된 상태에서 2번째로 등록된 메모리 번호의 텐키(0~10)를 눌러 재생합니다. 크로스 포인트는「Insert Delay」「Time」으로 설정된 시간으로 전환 되는 것을 확인하여 주세요.

> <u>매크로 메모리의 주의사항</u> 매크로 메모리를 등록할 때, 예를 들면 크로스포인트 버튼을 누르는 시간 간격을 두어도 재생시에는 그 간격이 반영되지 않습니다. 버튼을 누르는 간격을 일정시간의 간격을 두고 싶을 경우는 꼭「Insert Delay」를 사용하여 사전에 등록하여 주세요.





그 버튼을 누르면 어사인된 매크로 기능이 동작합니다.

MACRO 버튼을 누르면, MACRO 메모리가 어사인된 AUX BUS가 녹색으로 점등합니다.

XPT1~XPT24에 대해 MACRO001~MACRO100을 어사인합니다.



MENO: Maoro				
Macro Assign	XPT1	XPT2	XPT3	XPT4
1/6	MACRO001	No Assign 🛛 🔻 🔻	No Assign 🛛 🔻 🔻	No Assign 🛛 🔻 🔻
Macro Assign	XPT5	XPT6	XPT7	XPT8
2/6	No Assign 🔹 🔻			
Macro Assign	XPT9	XPT10	XPT11	XPT12
3/6	No Assign 🔹 🔻			
Macro Assign	XPT13	XPT14	XPT15	XPT16
4/6	No Assign 🔹 🔻			
Macro Assign	XPT17	XPT18	XPT19	XPT20
5/6	No Assign 🔹 🔻			
Macro Assign	XPT21	XPT22	XPT23	XPT24
6/6	No Assign 🛛 🔻 🔻	No Assign 🛛 🔻 🔻	No Assign 🛛 🛛 🔻	No Assign 🛛 🔻 🔻



매크로 메모리를 재생합니다

MACRO / Macro Assign 1-6/6

19. Function Memory(Macro Memory)

19. Function Memory(Macro Memory)

MACRO/Attach를 사용합니다.

MACRO / Attach



Attach Setting(F3) 다이얼을 누르면 오른쪽과 같이 표시됩니다. MACRO 기능을 패널 상의 버튼에 어사인 합니다.

Attach(F2)를 Enable하여 어사인한 버튼을 누르면 MACRO가 실행 됩니다.

	Page : 1						_	MACRO
	No.		Name		Bus		Button	Timing
	1-1		MACRO001		PGM/A		XPT8	Post
	1-2							
	1-3							
	1-4							
	1-5							
	1-6							
	1-7							
	1-8							
	1-9							
	1-10							
	0	Total Event	: 10		ME	DSK	AUX MENU	XPT OTHER
	F1:Select Push:Cano	Macro xel	F2:Bus/Button PGM/A	F3:XI XPT8	PT Button	F4:T Post	Timing t	F5:Operation Assign
<u>Tim</u> • F • F • F	Timing (F4) • POST : 버튼 기능을 동작한 다음 MACRO 기능을 실행합니다. • PRE : MACRO 기능을 실행 완료 후 버튼 기능을 실행합니다. • Replace : 버튼의 기능은 동작하지 않고 MACRO 기능을 재생합니다.							

케이엠티시스템

19. Function Memory(Macro Memory)

<u>MACRO Attach 가능한</u> <u>버튼</u>



대상 BUS	XPT BUTTON
A	
В	XPT 1-24
KEY 1-3	
DSK 1-2	
AUX 1-4	
—	KEY 1-3 ON
_	DSK 1-2 ON



20. 리모트 카메라 프리셋 메모리

카메라 프리셋 메모리를 등록합니다

「DISP/CAM」버튼을 눌러 AUX BUS 크로스 포인트로 리모트 카메라를 선택합니다. 「CAM PMEM」버튼을 누르면 하기와 같이 표시됩니다.



썸네일 표시는 AW-UE150만 대응 됩니다.



20. 리모트 카메라 프리셋 메모리

카메라 프리셋 메모리가 등록된 곳은 텐키가 점등됩니다.

「CAM PMEM」「STORE」가 점등되어 있는 상태에서 등록하고 싶은 메모리 번호의 텐키(0~10) 를 길게눌러 등록할 수 있습니다.

등록이 완료되면 텐키가 점등 됩니다. 이미 등록되어 있는 곳에 덮어 쓰기는 불가능합니다. 그 곳에 등록하고 싶을 경우, 삭제 후 등록하여 주세요.



카메라 프리셋 메모리를 Recall 합니다.

「RECALL」버튼을 길게 누릅니다. 「CAM PMEM」「RECALL」이 점등되어 있는 상태에서 Recall 하고 싶은 메모리 번호의 텐키(0 ~10)를 길게 누르면 Recall이 가능합니다.



21. 조작 환경

조작 환경의 표시부의 밝기를 조절합니다

CONF / LCD Backlight

LCD Backlight	Light On v	Adjust 100%		
Button	Dimmer	Lighting	XPT Color	Transition Color
Illumination	100%	100%	/ Input 🛛 🔻 🔻	Color Group1

LCD Backlight의 Light 메뉴에서 디스플레이 백그라운드의 ON/OFF와 스크린 세이버 설정이 가능합니다



Adjust 메뉴에서 디스플레이 밝기를 조절 가능합니다.



21. 조작 환경

조작 환경의 표시부의 밝기를 조절합니다

CONF / Button Illumination

LCD Backlight	Light On v	Adjust 100%		
Button	Dimmer	Lighting	XPT Color	Transition Color
Illumination	100%	100%	Input 🔻 🔻	Color Group1

Button Illumination의 Dimmer 버튼으로 오른 쪽 노란색 영역의 조작부의 밝기를 조절 가능합니다.

Button Illumination의 Lighting 버튼으로 오른쪽 빨간색 영역의 조작부의 밝기를 조절 가능합니다.





21. 조작 환경

크로스 포인트 버튼의 색을 설정합니다

Button Illumination	Dimmer Off	v	Lighting 100%	Ţ	XPT Color Input	,	Transition Color Color Group1	,	
Color Group SDI IN 1/2	IN1 Color Group1	v	IN2 Color Group1	•	SDI IN3 Color Group1	•	SDI IN4 Color Group1	,	
Color Group SDI IN 2/2	SDI IN5 Color Group1	•	SDI IN6 Color Group1	•	SDI IN7 Color Group1	•	SDI IN8 Color Group1	,	
Color Group Option	IN-A1 Color Group1	•	IN-A2 Color Group1	•	IN-A3 Color Group1	•	IN-A4 Color Group1	,	
Color Group Internal	Black Color Group1	•	CBGD 1 Color Group1	•	CBGD 2 Color Group1	•	CBAR Color Group1	,	
Color Group Still	Still 1V Color Group1	v	Still 1K Color Group1	•	Still 2V Color Group1	v	Still 2K Color Group1	,	
Color Group Clip	Clip 1V Color Group1	¥	Clip 1K Color Group1	•	Clip 2V Color Group1	v	Clip 2K Color Group1	,	

각각의 크로스 포인트 별로 버튼의 색을 설정하는 것이 가능합니다. Button Illumination의 XPT Color 메뉴가 Input으로 되어 있는 것을 확인하여 주세요.

XPT Color 메뉴가 input 이외(Color Group 1-8)의 경우는 모든 XPT 버튼의 색은 선택된 Color Group 으로 결정 됩니다.

CONF / Color Group 1-8

XPT Color					
Input	Color Group1	Color Group2			
Color Group3	Color Group4	Color Group5			
Color Group6	Color Group7	Color Group8			



21. 조작 환경

Color Group을 변경하는 것으로 버튼의 색을 변경하는 것이 가능합니다. 입력 소재 별로 색을 변경하는 것도 가능합니다.



메뉴 조작을 무효화 합니다

MENU HOLD 버튼을 누르면 주황색으로 점등되어 메뉴 표시가 고정됩니다. 점등하고 있는 동안, 다른 메뉴로 변경 할 수 없습니다. 다시 버튼을 누르는 것으로 해제 할 수 있습니다.

	Button Color							
Button Color Group1	R ■	0.1	G	0.1	B	0.1		
Button Color Group2	R -	0.1	G	0.1	В	0.0		
Button Color Group3	R	0.0	G ■	0.1	B	0.1		
Button Color Group4	R	0.0	G	0.1	В	0.0		
Button Color Group5	R •	0.1	G	0.0	B	0.1		
Button Color Group6	R -	0.1	G	0.0	В	0.0		
Button Color Group7	R	0.0	G	0.0	B	0.1		
Button Color Group8	R	0.0	G	0.0	B	0.0		
Color Color Color Color	Group 1 : Group 3 : Group 5 : Group 7 :	W C M B	/hite yan lagenta lue	Colo Colo Colo Colo	r Group r Group r Group r Group	2 : 4 : 6 : 8 :	Yellow Green Red Black (무점성	olu



21. 조작 환경

Menu Delegation 기능을 사용합니다. CONF / Operate

Operate	Bus Mode	Time Unit	Delegation
Operate	PGM-A/PST-B 🛛 🔻	Sec 🔻	Off On

Menu Delegation은 특정 버튼에 할당하는 기능입니다. 더블 클릭으로 특정 메뉴로 변경합니다.

버튼	KEY1 KEY2 KEY3 DSK1 DSK2 F/S F/S F/S F/S F/S	BKGD KEY MIX MIX WIPE WIPE
Delegation	상기의 버튼을 더블 클릭하면 각 계통의「Adjust」 메뉴가 표시됩니다. 「KEY1」과「DSK1」 버튼에 크로마키가 선택되어 있을 때는 CKEY의 Adjust 메뉴가 표시됩니다. 「KEY1」과「DSK1」 버튼에 PinP가 선택되어 있을 때는 PinP의 Position 메뉴가 표시됩니다.	「BKGD」와「KEY」버튼을 더블 클릭하면 각 Time 메뉴가 표시됩니다. [WIPE」버튼을 더블 클릭하면 BKGD의 Border 메뉴가 표시됩니다.



21. 조작환경



Initial 다이얼 (F2)를 내려 OK (F1)을 누르면 설정 데이터를 공장 출하시의 데이터로 복원합니다. 그러나

· Network 1-3

· Date / Time 데이터는 초기화되지 않습니다.

Fader Initial 다이얼 (F3)를 내려 OK (F1)을 누르면 페이더 범위를 초기화합니다. 페이더 레버의 조작으로 전환이 끝까지 완료하지 않는 경우에 실행하십시오.





날짜와 시간은 메모리 카드의 타임 스탬프로 사용됩니다. 정확한 날짜와 시간을 설정하십시오. Get Date (F2) Get Time (F3)를 눌러서 현재의 시간과 날짜를 로드 할 수 있습니다.

Date 메뉴는 Year (F2) / Month (F3) / Date (F4)을 설정합니다. Time 메뉴로 Hour (F2) / Minute (F3) / Second (F4)을 설정합니다. 각각 Set (F5) 다이얼을 눌러서 결정하십시오.

<u>내장 날짜 건전지에 대한주의</u>

·시간 표시가 2014/01/01 00:00:00 때는 내장 날짜 배터리가 소모되어 있습니다. 내장 날짜 배터리를 충전 한 후 날짜 및 시간 설정을 해주십시오. 본체의 전원을 ON으로하여 약 3 시간 그대로의 상태로하십시오. 약 6 개월간 시계 설정을 기억합니다.





SD카드를 사용합니다

SD Card / Card Management

Card	Mount	Unmount		Format
Management	Execute	Execute		Execute
Mode	Load	Delete	Rename	Sort
	Execute	Execute	Execute	Newest ▼
File	Save Execute	Save Type Project ▼	File Format png ▼	
Target	Setup	Shot	Event	Macro
Select1	Off On	Off On	Off On	Off On
Target Select2	Still Off On	Clip Off On		

SDHC 혹은 SDXC 메모리 카드를 슬롯에 삽입합니다. 처음 사용할 때 포맷하고 사용하십시오.

SD 카드에 액세스하는 동안은 LED (메모리 카드 액세스 LED)가 켜집니다. 켜져있는 동안에는 전원을 끄거나 카드를 뺄 수 없습니다.

SD 카드를 분리 할 경우는 Unmount (F3) 버튼을 압하 해 에서 빼내십시오.

<u> 사용가</u>	능한 SD카드
• SD	8MB ~ 2GB
• SDHC	4GB ~ 32GB
 SDXC 	64GB ~ 128GB



KN

케이엠티시스템

<u>SD카드의 폴더 구성</u>







SD Card / Mode

SD카드로부터 데이터를 불러옵니다

Card	Mount	Unmount		Format
Management	Execute	Execute		Execute
Mode	Load	Delete	Rename	Sort
	Execute	Execute	Execute	Newest ▼
File	Save Execute	Save Type Project ▼	File Format png ▼	
Target	Setup	Shot	Event	Macro
Select1	Off On	Off On	Off On	Off On
Target Select2	Still Off On	Clip Off On		

커서를 Mode에 맞춰 Load (F2)을 누르면 Still 데이터가 목록에 표시됩니다.

SELECT (F1) 다이얼을 회전하면 $Still \Rightarrow (Still 2) \Rightarrow Clip 1 \Rightarrow (Clip 2) \Rightarrow Project \Rightarrow Upgrade$ 순으로 바뀝니다. (Still2, Clip2는 2K 모드에서만)

Select File (F2) 버튼을 회전하여 읽을 파일을 선택합니다. Still와 Clip을 선택하면 List View (F3) 다이얼을 회전하여 List보기에서 Thumbnail보기로 변경할 수 있습니다.

Sort Oldest Newest Name

· Newest : 가입 한 날짜의 역순.	- 1
· Oldest : 등록 된 날짜가 오래된	i
· 순이었다.	ļ
└ · Name : 파일 이름 순서	ļ



88



	List보기	Thumbnail보기
Still	TOTAL: 12FILES 1-12 FLE NAME SIZE TYPE FRAME KEY DATE still001_4K prog 3840 * 2160 Still 1 ● 200201/08 14.48 fL prog 3840 * 2160 Still 1 ● 200201/08 14.48 fL prog 3840 * 2160 Still 1 ● 20191/2/13 13.77 gq. prog 3840 * 2160 Still 1 ● 20191/2/13 13.17 qq. prog 3840 * 2160 Still 1 ● 20191/2/12 13.67 stal. prog 3840 * 2160 Still 1 ● 20191/2/12 18.09 stal. prog 3840 * 2160 Still 1 ● 20191/2/12 18.09 stall 012 prog 11520 * 1080 Still 1 ● 2017/06/23 14.34 still010 prog 11520 * 1080 Still 1 ● 2017/06/23 14.34 still010 prog 11920 * 1080 Still 1 ● 2017/06/23 14.29 still000 prog 11920 * 1080 Still 1 ● 2017/06/23 14.29 still000 prog 11920 * 1080 Still 1	TOTAL: 12FILES 1-0 Image: State St
Clip	Clip Clip FRAME KEY DATE TOTAL: 29FILES 1-14 TYPE FRAME KEY DATE A_telop.dp 1080/58.94 Clip 45 2018/11/09 10:03 clip001:dp 1080/58.94 Clip 45 2018/11/09 10:03 clip005:58i.dp 1080/58.94 Clip 90 2017/04/23 12:45 clip005:58i.dp 1080/58.94 Clip 96 2017/04/23 14:23 clip005:58i.dp 1080/58.94 Clip 96 2017/04/23 14:23 clip005:58i.dp 1080/58.94 Clip 75 2017/04/23 14:23 clip005:58i.dp 1080/58.94 Clip 75 2017/04/23 14:36 clip005:58i.dp 1080/58.94 Clip 91 2017/04/23 13:33 clip005:58i.dp 1080/58.94 Clip 91 2017/04/23 13:43 clip005:58i.dp 1080/58.94 Clip 28 2017/04/23 13:44 clip005:58i.dp 1080/58.94 Clip 28 2015/05/23 12:05 clip005:58i.dp 1080	TOTAL: 29FLES 1-8 A, 1640p.dp Elip001.dp 45 Elip009-59i.dp 1080:99.941 Elip009-59i.dp 2018/011.09 1080:93.94p 2018/01.09 2018/004/12 12:45 2018/01.09 2017/06/23 14:23 1080:93.941 2017/06/23 14:23 2018/01.09 275 1080:93.941 2017/06/23 14:23 2018/01.09 275 1080:93.941 2017/06/23 14:23 2017/06/23 14:15 2017/06/23 14:08 2017/06/23 14:08 2017/06/23 14:33 F1: SELECT F2:SELECT FILE F3.LIST VIEW F4-OK(LOAD) F5:CANCEL





Mail Mail Olda Old		SIZE	Setup	Shot	Event	Macro	Still	Clip	DATE
uhs500 1.8MB On On On On Off Off Off 2019/12/13 11:45 zzz 1.6MB On Off Off Off Off Off Off 2019/12/13 11:45 2zz 1.6MB On Off 2019/12/12 18:02 009 1.9MB On Off On Off	Event	2.2MB	On	Off	On	Off	Off	Off	2019/12/16 14:32
zzz 1.6MB On Off Off <td>uhs500</td> <td>1.8MB</td> <td>On</td> <td>On</td> <td>On</td> <td>On</td> <td>Off</td> <td>Off</td> <td>2019/12/13 11:45</td>	uhs500	1.8MB	On	On	On	On	Off	Off	2019/12/13 11:45
009 1.9MB On Off On Off Off <td>772</td> <td>1.6MB</td> <td>On</td> <td>Off</td> <td>Off</td> <td>Off</td> <td>On</td> <td>Off</td> <td>2019/12/12 18:02</td>	772	1.6MB	On	Off	Off	Off	On	Off	2019/12/12 18:02
001 12.6MB On On On On On On Off 2019/03/20 18:26 008 2.0MB On Off Off <t< td=""><td>009</td><td>1.9MB</td><td>On</td><td>Off</td><td>On</td><td>Off</td><td>Off</td><td>Off</td><td>2019/11/19 12:34</td></t<>	009	1.9MB	On	Off	On	Off	Off	Off	2019/11/19 12:34
008 2.0MB On Off Off On Off Off <td>001</td> <td>12.6MB</td> <td>On</td> <td>On</td> <td>On</td> <td>On</td> <td>On</td> <td>Off</td> <td>2019/03/20 18:26</td>	001	12.6MB	On	On	On	On	On	Off	2019/03/20 18:26
007 2.8MB On Off On Off Off <td>008</td> <td>2.0MB</td> <td>On</td> <td>Off</td> <td>Off</td> <td>On</td> <td>Off</td> <td>Off</td> <td>2017/12/06 14:33</td>	008	2.0MB	On	Off	Off	On	Off	Off	2017/12/06 14:33
006 6.9MB On Off Off< Off Off Off<<	007	2.8MB	On	Off	On	Off	Off	Off	2017/12/06 14:23
001old2 16.5MB On Off On On <td>006</td> <td>6.9MB</td> <td>On</td> <td>Off</td> <td>Off</td> <td>Off</td> <td>On</td> <td>Off</td> <td>2017/07/31 15:02</td>	006	6.9MB	On	Off	Off	Off	On	Off	2017/07/31 15:02
005 132.3MB Off On On On On On 2017/06/13 14:45 004 134.6MB On On On On On On On 2017/06/13 14:45 003 3.0MB Off Off On On On On On 2017/06/13 14:45 3g50-1 470.8MB Orf Off	001old2	16.5MB	On	Off	Off	Off	Off	Off	2017/06/19 11:52
004 134.6MB On <	005	132.3MB	Off	On	On	On	On	On	2017/06/13 14:45
003 3.0MB Off Off On Off On Off Off Off Off On 2017/03/08 14:23 3g59-6 1.3GB On Off Off Off Off On 2017/03/08 14:17 ① Video Format : 2160/59.94p Switcher Mode : 4K Switc	004	134.6MB	On	On	On	On	On	On	2017/06/13 14:00
Sg50-1 470.9MB On Off Off Off Off Off On 2017/03/08 14:23 3g59-6 1.3GB On Off Off Off Off On 2017/03/08 14:23 Image: Comparison of the state	003	3.0MB	Off	Off	On	Off	Off	Off	2017/06/13 13:56
9g59-6 1.3GB On Off Off Off Off Of On 2017/03/08 14:17 ● Video Format : 2160/59.94p Switcher Mode : 4K	3g50-1	470.9MB	On	Off	Off	Off	Off	On	2017/03/08 14:23
Video Format : 2160/59.94p Switcher Mode : 4K	3g59-6	1.3GB	On	Off	Off	Off	Off	On	2017/03/08 14:17
	Video Format : 21	60/59. 9 4p	Switcher	Mode :	4K				

Upgrade TOTAL: 2FILES 1-2 ILE NAME V-UHS500 v1 02.50d 2020/02/25 09:41 Upgrade cymbidium_20200108_2.50d 2020/01/08 16:23 Upgrade 0 F4:OK(LOAD) F1:SELECT F2:SELECT FILE F3: F5:CANCEL Upgrade





커서를 File에 맞춰 저장 대상을 Save Type (F3) 다이얼을 선택합니다. (Still2, Clip2는 2K 모드에서만)

Save (F2) 다이얼을 누르면 저장 할 수 있습니다.

프로젝트 파일을 저장하는 경우, Target Select 1,2하여 세이브하는 항목을 선택할 수 있습니다.



23. 컬러백그라운드

컬러백그라운드를 사용합니다

MENU: Color Bac	kground						(MACRO
CBGD1 Main	Hue	60.0	Sat	100.0	Lum	100.0	Load Magenta	
CBGD1 Sub	Hue	300.0	Sat	100.0	Lum	100.0	Load Yellow	
CBGD1 Wash	Wash Off C)n	Color Dual	٧	R-Sat	100.0	R-Lum	100.0
CBGD1 Wave	Pattern Sine	•	Cycle	0.0	Phase	0.0	Angle	0.0
CBGD1 Move	Move Roll		Speed	1.0				
CBGD2 Main	Hue	0.0	Sat	100.0	Lum	100.0	Load Red	v
CBGD2 Sub	Hue	0.0	Sat	0.0	Lum	100.0	Load White	
CBGD2 Wash	Wash Off C	n	Color Dual	v	R-Sat	100.0	R-Lum	100.0

CBGD1 Wash를 ON하면 그라데이션 효과를 설정할 수 있습니다. CBGD1의 Sub와 Move가 사용 가능합니다.

CBGD / CBGD1 Main









24. 유저 버튼

유저버튼을 사용합니다

CONF / User Button 1 -8

MENILI: Config				
User	User1	User2	User3	User4
Button1-4	KEY1 PVW	KEY2 PVW	KEY3 PVW 🛛 🔻	DSK1 PVW 🛛 🔻
User	User5	User6	User7	User8
Button5-8	DSK2 PVW 🛛	AUX Trans 🔹 🔻	Effect Dissolve 🛛 🔻	SHIFT 🔹 🔻

메뉴 항목에서 설정할 수있는 몇 가지 기능을 8 개 사용자 버튼 (U1 ~ U8)에 할당 할 수 있습니다.

디폴트 설정

버튼	기능명칭	버튼	기능명칭
U1	KEY1 PVW	U5	DSK2 PVW
U2	KEY2 PVW	U6	AUX Trans
U3	KEY3 PVW	U7	Effect Dissolve
U4	DSK1 PVW	U8	SHIFT

IN1 WIPE PATTE BKGD PATT F	ERN KEY PATT	TRANSIT BKGD KEY1 KEY2 KEY3 DSK1 DSK2	ION TIME 01s00f 01s00f 01s00f 01s00f 01s00f 01s00f		Ĩ		K		
U1 U2 U3 KEY1 KEY2 KEY PVW PVW PV MENU: Key1	USER BU 3 U4 43 DSK1 W PVW	U5U6 DSK2AUX PVWTRAN	U7 EFF DSLV					MACE	20
Key	Type Linear	•			Fill Bus	Ţ	PVW Auto		•
Key Adjust	Type Linear Clip	▼ 0.0	Lum Key Chroma Off Gain	100.0	Fill Bus Density	100.0	PVW Auto	nvert On	•
Key Adjust Fill Matte	Type Linear Clip Hue	0.0	Lum Key Chroma Off Gain Sat	100.0 0.0	Fill Bus Density Lum	100.0 100.0	PVW Auto	nvert On	•

사용자 버튼의 현재 설정 상황 디스플레이 메뉴에 표시됩니다.



24. 유저 버튼

<u>유저 버튼에 할당 가능한 기능</u>

기능명칭	기능
KEY1 PVW	KEY1 를 프리뷰로 출력합니다.
KEY2 PVW	KEY2 를 프리뷰로 출력합니다.
KEY3 PVW	KEY3 를 프리뷰로 출력합니다.
DSK1 PVW	DSK1 를 프리뷰로 출력합니다.
DSK2 PVW	DSK2 를 프리뷰로 출력합니다.
GPII-EN	GPI-In의 활성화 / 비활성화합니다.
GPIO-EN	GPI-OutIn의 활성화 / 비활성화합니다.
SHIFT	A / B 버스를 AUX 버스 크로스 포인트를 일괄 적으로 테이블 / 뒷면을 전환합니다.
AUX TRANS	AUX 버스 전환 활성화 / 비활성화합니다.

기능명칭	기능
AUX1 TRANS	AUX1 버스트랜지션 의 활성화 / 비활성화합니다.
AUX2 TRANS	AUX2 버스트랜지션 의 활성화 / 비활성화합니다.
DSK1 on AUX1	AUX1 출력에 DSK1을 올립니다.
DSK2 on AUX2	AUX2 출력에 DSK2을 올립니다.
Effect Dissolve	효과 디졸브의 ON / OFF를 전환합니다.
None	아무것도 할당 하지않음.



GPI In 기능을 사용합니다

CONF / GPI-In Setting

GPI-In Setting	GPI-In Enable	AUX Sel AUX1		
GPI-In	Port1 Assign	Port2 Assign	Port3 Assign	Port4 Assign
Port 1/2	No Assign	No Assign	No Assign	No Assign
GPI-In	Port5 Assign	Port6 Assign	Port7 Assign	Port8 Assign
Port 2/2	No Assign	No Assign	No Assign	No Assign

GPI-In Setting 메뉴에서 GPI-In Enable을 On으로하면 GPI 입력을 사용할 수 있습니다.

GPI 입력하여 GPI-In Port 1-8에 할당 된 최대 8 개의 기능이 작동합니다. CONF / GPI-In Port1-2







<u>GPI_In에 할당 할 수있는 기능 목록</u>

Assign 항목	어사인하는 기능
AUTO	전환 부의 AUTO 버튼
СИТ	전환 부 CUT 버튼
KEY 1-3 ON	전환 부 KEY1-KEY3 버튼
DSK 1-2 ON	전환 부 DSK1-DSK2 버튼
FTB	전환 부 FTB 버튼
BKGD AUTO	BKGD가 선택되어있을 때의 AUTO 버튼
BKGD CUT	BKGD가 선택되어있을 때의 CUT 버튼
KEY AUTO	KEY가 선택되어있을 때의 AUTO 버튼
KEY CUT	KEY가 선택되어있을 때의 CUT 버튼
REC Still 1	Still 1 기록
REC Still 2	Still 2 기록
MACRO 0-100	MACRO의 재생

기능명칭	기능
REC Clip 1	Clip 1 의 기록 시작
REC Clip 2	Clip 2의 기록 시작
STOP Clip 1	Clip 1의 기록 정지 또는 재생 정지
STOP Clip 2	Clip 2의 기록 정지 또는 재생 정지
PLAY Clip 1	Clip 1의 재생 시작
PLAY Clip 2	Clip 2의 재생 시작
AUX XPT 1-24	AUX 버스를 전환 크로스 포인트 버튼 제어 AUX1-4을 메뉴에서 선택
RED TIY DSBL	레드 탈리 신호를 출력하지 않음
GRN TIY DSBL	그린 탈리 신호를 출력하지 않음
AUX TIY DSBL	AUX 탈리 신호를 출력하지 않음
No Assign	어사인 안함



				CON	
iP	'l Out 기	능을 사용	합니다		
	GPI-Out Setting	GPI-Out Enable On	AUX Tly Sel AUX1	-	
	GPI-Out Port 1/5	Port1 Assign No Assign	Port2 Assign No Assign	Port3 Assign No Assign	Port4 Assign No Assign
	GPI-Out Port 2/5	Port5 Assign No Assign	Port6 Assign No Assign	Port7 Assign ▼ No Assign ▼	Port8 Assign No Assign 🔹 🔻
	GPI-Out Port 3/5	Port9 Assign No Assign	Port10 Assign No Assign	Port11 Assign ▼ No Assign ▼	Port12 Assign No Assign
	GPI-Out Port 4/5	Port13 Assign No Assign	Port14 Assign No Assign	Port15 Assign V No Assign	Port16 Assign No Assign
	GPI-Out Port 5/5	Port17 Assign No Assign	Port18 Assign No Assign	Port19 Assign No Assign	

GPI-Out Setting 메뉴에서 GPI-Out Enable을 On으로하면 GPI 출력이 활성화됩니다.

GPI-Out Port 1-19에 할당 된 최대 19 개의 출력 가능합니다.

CONF / GPI-Out Setting

CONF / GPI-Out Port1-2







<u>GPI_Out에 할당 할 수있는 기능 목록</u>

Assign 항목	어사인 하는 기능	
СИТ	컷 전환 하였을 때	
KEY 1-3 ON	KEY 1-3의 전환을 시작	Low 펄스를 출력합니다。 (약 50 ~ 60 ms) Low 레벨을 출력합니다 탈리 출력시에 Low 레벨을 출력합니다.
DSK 1-2 ON	DSK 1-2 의 전환을 시작	
FTB	FTB의 전환을 시작] Low 펄스들 술력압니다。] (약 50 ~ 60 ms)
BKGD CUT	BKGD 컷 전환 하였을 때] (100 00
KEY1 CUT	KEY1 컷 전환 하였을 때	
EVENT MEM	이벤트 메모리에서 설정 한 이벤트를 실행했을 때	
AUTO	자동 전환이 실행 중	
BKGD AUTO	BKGD 자동 전환이 실행 중	Low 레벨을 출력합니다
KEY1 AUTO	KEY1 자동 전환이 실행 중	
TlyG1 1-18	1-18: SDI IN 1-8, HDMI IN1/2, IN A1-A4, IN B1-B4 (Total : 18) G1 = TLY Group1	타리 추려시에 레베우 추려하니다
TlyG2 1-18	1-18: SDI IN 1-8, HDMI IN1/2, IN A1-A4, IN B1-B4 (Total : 18) G2 = TLY Group2	길다 걸려지에 tow 대결결 걸려답니다.
AUX_Tly 1-18	1-18 : SDI IN 1-8, HDMI IN1/2, IN A1-A4, IN B1-B4 (Total : 18) AUX 버스에서 Input 1-18을 선택하고있을 때. 출력 AUX1-4을 메뉴에서 선택	선택 중에 Low 레벨을 출력합니다.
No Assign	어사인 안함	





TALLY/	gpi 1		TALLY	TALLY/GPI 2			
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				$ \begin{bmatrix} 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 14 & 13 & 12 & 11 & 10 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \end{bmatrix} $		
ピン	/番号	信号名	2	ン番号	信号名		
1		GPI-Out 1	1		GPI-Out10		
	9	GPI-Out9		9	GPI-Out18		
2		GPI-Out2	2		GPI-Out 1 1		
	10	ALARM Out		10	GPI-Out19		
3		GPI-Out3	3		GPI-Out12		
	11	GPI-In 1		11	GPI-In5		
4		GPI-Out4	4		GPI-Out13		
	12	GPI-In2		12	GPI-In6		
5		GPI-Out5	5		GPI-Out14		
	13	GPI-In3		13	GPI-In7		
6		GPI-Out6	6		GPI-Out15		
	14	GPI-In4		14	GPI-In8		
7		GPI-Out7	7		GPI-Out16		
	15	GPI-Com		15	GPI-Com		
8		GPI-Out8	8		GPI-Out17		



26.탈리

100

패널 표면의 탈리 표시

탈리는 각 입력 신호에 대해 출력 상태를 외부 기기 에 출력하는 신호입니다. 선택된 입력이 프로그램 출력되는 경우 적색으로 점등, 선택된 입력이 프로그램 출력되지 않는 경우 녹색 점등 합니다.

크로스 포인트 버튼은 PGM 선택되어있는 버튼은 적색으로 점등, PVW 선택되어있는 단추가 녹색 점등됩니다. 크로스 포인트 부분의 바스타리 LED는 PGM 출력되는 버스 측이 켜집니다.



GPI 기능으로 각 입력 신호에 대해 출력 상태를 외부 장비에 최대 19 개까지 출력 가능합니다.







26.탈리





26.탈리



원격 카메라로 집계하여 출력보기 IN / Camera Setting3

Tally를 Enable로하면 연결된 원격 카메라에 Red Tally를 출력 할 수 있습니다.



103

케이엠티시스템 Korea Multimedia Technology

KN



H_Phase는-0.5H~+0.49H、V_Phase는-100H~+100H 의 범위에서 조정 가능합니다.





Output Phase	Inț	out	비동기	출력신호 Normal		출력신호 Down Converter (90H)		출력신호 Down Converter (1F)	
System	Mode	FS	입먹	위상	지연 량	위상	지연 량	위상	지연 량
동기신호(Reference) : 블랙 버스트 신호 (B.B.) 、3값 싱크신호 (Tri-level sync) 、내부 기준 신호 (Internal)									
	Normal	Off	불가	Reference +1H	1H	(1) + 90H	1H + 90H	① 과 동상	1H + 1F
1H	Normal	On	가능	Reference	1F + 1H	_	1F + 1H +		2F + 1H
	U/C	On (강제)) 가능 +1H (Max)	(<u>1</u>) + 90H	90H (Max)	①과동상	(Max)		
он	Normal U/C	On (강제)	가능	Reference 와 동상	1F (Max)	(1) + 90H	1F + 90H (Max)	① 과 동상	2F (Max)
동기신호 (Referer	nce) : 블랙 버	스트 신호 (B.I	B. Advanced)	-		-		-	
	Normal	Off	불가	Reference -90H + 1H	1H	(1) + 90H	1H + 90H	① 과 동상	1H + 1F
1H	Normal	On	가능	Reference	1F - 90H +1H (Max)	90H @	1F + 1H		2F - 90H
	U/C	On (강제)	가능	-90H + 1H		() + 90H	(Max)	<u></u> ШЩ 98	+1H (Max)
он	Normal U/C	On (강제)	가능	Reference -90H	1F - 90H (Max)	①+90H (Reference 와 동상)	1F (Max)	① 과 동상	2F - 90H (Max)







배경 영상과 키 영상 지연 량을 설정합니다.

1F Fix : REF 대해 영상을 1F 지연시킵니다. (SQ1, SQ2, SL, 3D1, 3D2을 선택시) 와이프가 완료되면 원래의 영상이 남아있을 수 없습니다.
Minimum : 영상이 최단 지연에 출력됩니다. 그러나 SQ1, SQ2, SL, 3D1, 3D2을 선택시 또는 플라잉 키 선택시 1 프레임 지연합니다.



BKGD

지연 량의 설정	전환 중 비	MIX/WIPE	SQ/SL/3D
Minimum	최소 지연	최소 지연	1F 지연
1F Fix	1F 지연	1F 지연	1F 지연

KEY

지연 량의 설정	전환 중 비	MIX/WIPE	SQ/SL/3D Flying Key
Minimum	최소 지연	최소 지연	1F 지연
1F Fix	1F 지연	1F 지연	1F 지연





28. 애니메이션 와이프



애니메이션 와이프 KEY로 사용하는 CLIP 트리거를 Fader에 할당합니다. 이 변경은 BKGD의 'Clip Trans Sync'메뉴와 연동하여 작동합니다.

Transition	TransTime	00s02f	WaitTime	02s00f) Off	Wait	
Transition	Marg	in On	Start	18.1	End	36.5	
Clip	Clip1	OII	Clip2				
Trans Sync	AUTO		Fader				

페이더의 시작 위치와 끝 위치를 조정하고 BKGD의 전환 타이밍을 조정합니다.





28. 애니메이션 와이프






애니메이션 와이프 KEY로 사용하는 CLIP 트리거를 AUTO 버튼에 할당합니다. 이 변경은 BKGD의 'Clip Trans Sync'메뉴와 연동하여 작동합니다.









AUTO 버튼에 애니메이션 지우기를 수행합니다

애니메이션 와이프 KEY로 사용하는 CLIP 트리거 를 Fader에 할당 Auto 버튼을 누르면, Clip의 동작 시간을 Trans Time으로 조정할 수 있습니다.

Transition	TransTime 05s00	WaitTime	00s00f	Wai	t	
Time				Off	On	
Transition	Margin	Start	60.0	End	35.0	
Margin	Off On					
Clip	Clip1	Clip2				
Trans Svnc	Fader	Fader	۷			



애니메이션 와이프의 주의점

Wait Time을 사용하면 Total의 Transition Time은 TransTime + WaitTime입니다.







AW-RP150에서 스위처를 제어합니다

SYS / ExtControl Switcher

Switcher Disable Enable 16ms V	ExtCont	rol	Disable	/Enable	PortNo	62000	IntervalTime		
	Switcher	-	Disable	Enable			16ms	۷	

원격 카메라 컨트롤러 AW-RP150에서 스위처의 버스를 제어 할 수 있습니다. 스위처 측의 설정으로 External Control Switcher를 Enable합니다.

RP 링크는 카메라 컨트롤러에서 제어이며, 앞으로는 RP150의 작업을 설명합니다.

BUS CONT의 설정					
OFF					
AUX 1-4	AUX 5-16				
ME1 PVW	ME2 PVW				
ME1 KEY 1-3 F/S	ME1 KEY 4 F/S				
DSK 1-2 F/S	DSK 3-4 F/S				

FASIST 의 설정						
ON						
OFF (MV1) OFF (MV3)						
OFF (MV2) OFF (MV4)						

MV1-MV4 의 설정								
	OFF							
	AUX 1-4	AUX 5-16						

케이엠티시스티

113

위 설정에서 회색 채우기 부분은 HS6000에서 사용하는 설정입니다.

AW-RP150 설정을합니다

SYSTEM / SW LINK SETTING

SYSTEM / SW LINK ASSIGN

 SW LINK SETTING

 ①「LINK」를 'ON'합니다.

 ② 스위처의 IP 주소를 입력합니다.

 (Default IP Address 192.168.0.8)

 ③ PORT No를 입력합니다.

 (Default 62000)





SW LINK ASSIGN

원격 카메라의 CAM No와 스위처 입력을 페어링합니다. CAM No 원격 카메라 제어 번호입니다.







RP 링크 작업을합니다

SYSTEM / SW LINK SETTING

SYSTEM / SW LINK ASSIGN

CAMO1 : AW-UE150

BUS CONT

① 'BUS CONT'를 'ON'합니다. ② 제어 할 BUS를 설정합니다. ③ RP150의 카메라 버튼을 전환 할 때 AV-UHS500의 BUS 크로스 포인트 전화됩니다.

FASIST

FASIST를 'ON'하면 선택되어있는 영상으로 전환됩니다. FASIST을 'OFF'하면 선택한 MV1 또는 MV2로 전환됩니다. MV 영상이 출력되는 계통은 MV1-4 로 설정합니다.





CONNECT MANUAL

TALLY IP

'ON'으로 설정하면 스위처에서 탈리 정보를 가져옵니다. ExtControl Switcher에서 사용 없습니다.

"CAM INF '과'CAMNAME"메뉴는 AV-UHS500는 사용할 수 없습니다.



AUTO



ŘΡ

2/2









스위처에서 컨트롤러로 집계 정보를 출력합니다

SYS / ExtControl AUX Panel

ExtControl Aux Panel을 사용하면 스위처에서 원격 카메라 컨트롤러로 집계 정보를 출력합니다. AW-UE150 / AW-UE100에 PVW 집계하여 표시 할 수 있습니다.

ExtControl	IP Address1	IP Address2	IP Address3	IP Address4
AUX Panel1	192.168.0.220	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
ExtControl	IP Address5	IP Address6	IP Address7	IP Address8
AUX Panel2	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
ExtControl	IP Address9	IP Address10	IP Address11	IP Address12
AUX Panel3	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
ExtControl	IP Address13	IP Address14	IP Address15	IP Address16
AUX Panel4	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
ExtControl	IP Address17	IP Address18	IP Address19	IP Address20
AUX Panel5	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
ExtControl AUX Panel6	PortNo 60031			

원격 카메라 컨트롤러의 IP 주소 (Default : 192.168.0.9)와 포트 번호를 입력합니다.

 Camera
 Pan Direction
 Tilt Direction
 Tally (Group1)

 Settings3
 Normal
 Reverse
 Disable
 Enable

스위처에서 원격 카메라에 출력되는 PGM 집계하여 'Disable'로 설정합니다

CAM01	: AW-UE150					
	1 CAMERA 6	CONNECT SETȚING	MANUAL IP ŞET	AUTO	RP IP SET	
	TRACKING	ROP	SW LINK	SW LINK		
1	TALLY II OFF	CAM	INF C <i>i</i>	MNAME OFF		
2						
3						2/2
4						_
5						

TALLY IP TALLY IP를 'ON' 에설정합니다







AV-UHS500는 TSL5.0 프로토콜의 일부에 대응하고 소재 이름이나 탈리 정보를 외부 기기로 출력 할 수 있습니다.그러나 TSL5.0 프로토콜의 수신을 받아 들일 수 없습니다. 자세한 내용은 외부 인터페이스 통신 프로토콜 사양을 참조하십시오。

https://eww.pass.panasonic.co.jp/p2ui/guest/TopLogin.do?lang=ja&category=pav

<u>INDEX 및 소재 이름</u>

INI	DEX		IN	DEX		INI	DEX			INE	DEX		
Decimal	HEX	Source Name	Decimal	HEX	Source Name	Decimal	HEX	Source Name		Decimal	HEX	Source Name	
01	01	IN1	157	9D	CLIP1-F	209	D1	CLIP1-F		259	103	OPB IN1	
02	02	IN2	158	9E	CLIP1-S	:	:			260	104	OPB IN2	
03	03	SDI IN3	159	9F	CLIP2-F	227	E3	AUX1		261	105	OPB IN3	
:	:	: (SDI IN4 ~ SDI IN7)	160	A0	CLIP2-S	228	E4	AUX2		262	106	OPB IN4	
08	08	SDI IN8	:	:		229	E5	AUX3					
:	:		165	A5	MV1	230	E6	AUX4					
145	91	CBGD1	166	A6	MV2	:	:	(AUX5~AUX15)					
145	92	CBGD2	:	:		242	F2	AUX16					
147	93	CBAR	171	AB	KEY OUT	:	:						
148	94	BLACK	172	AC	CLN	251	FB	CLOCK					
149	95	STILL1-F	:	:		:	:						
150	96	STILL1-S	201	С9	PGM	255	FF	OPA IN1					
151	97	STILL2-F	:	:		256	100	OPA IN2					
152	98	STILL2-S	203	СВ	ME PGM	257	101	OPA IN3					
:	:		:	:		258	102	OPA IN4					





30. Ancillary 설정



SDI / HDMI 입력 신호의 V 제거시 래리 데이터 및 임베디드 데드 오디오 데이터를 통과시키는 기능을 설정합니다.

AUX / PGM / PVW 각 항목에서 설정을 'OFF'로 그러자 제거시 래리 데이터 및 임베디드 오디오 데이터를 전달하지 않습니다.

AUX / PGM / PVW 각 항목에서 설정을 'ON'으로 그러자 제거시 래리 데이터 및 임베디드 오디오 데이터를 통과시킵니다.

MV 항목은 통과시키는 시스템을 선택할 수 있습니다. PGM 또는 PVW의 데이터를 통과시킬 수 있습니다. · KEY, DSK를 합성 한 경우, 음성도 중첩됩니다.
· AUX 설정이 'ON'의 경우, AUX1 / AUX2에 합성되어 있는 DSK1 / DSK2의 음성도 중첩됩니다.
· 입력 신호가 시스템 형식이 다를 경우 V_ANC 데이터는 통과 할 수 없습니다.

Μ	V의 Anci	llary 설정	
	PGM	PVW	
	Off		



31. 그밖의 기능들



FTB 버튼을 누르면, 프로그램 영상에서 정한 영상 페이드 아웃합니다. 다시 누르면 프로그램 영상에 페이드 인합니다.

FTB 런타임 영상은 선택 가능합니다.

Effect Disso	lve의	전환 시간	을 설정합니	- =
FTB	TransTime	01s00f		

FTB 전환 시간을 변경할 수 있습니다.

F2 버튼을 돌리는 것으로, 전환 시간을 변경할 수 있습니다. 가변 범위는 프레임 단위로 0 ~ 999Frame입니다. (시간 단위는 형식에 따라 다릅니다)





부록. 외관도





付録 AV-UHS500 本体仕様

【総合】

電源	AC 100 V – 240 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	1.5 A (150 W)
動作周囲温度	0 °C ∼ 40 °C
動作周囲湿度	10 % ~ 90 % (結露なきこと)
保存温度	0 °C∼ 40 °C
保存湿度	10 % ~ 90 % (結露なきこと)
質量約	7 kg
外形寸法	幅 440 mm× 高さ 170 mm× 奥行 360 mm(突起部含まず)

【映像系端子】

8 糸靴(オフションユニット使用時+最大8 糸靴) ・コネクター:BNC×8 ・色空間変換機能を搭載しています。 ・フレームシンクロナイザーを搭載しています。 ・フレームシンクロナイザーを搭載しています。 ・ くSDI IN 1 ~ (SDI IN 4) 端子は、簡易フォーマットコンバーター、	
 ・コネクター: ENC×8 ・色空間変換機能を搭載しています。 ・フレームシンクロナイザーを搭載しています。 SDI IN 1 ~ · · 〈SDI IN 1〉 ~ 〈SDI IN 4〉端子は、簡易フォーマットコンバーター、 	
 ・ 色空間変換機能を搭載しています。 ・ フレームシンクロナイザーを搭載しています。 ・ SDI IN 1 ~ く SDI IN 1 ~ く SDI IN 1 ~ く SDI IN 4 ~ (ADD WH 4 ~ (ADD W 4 ~ (ADD W	
・フレームシンクロナイザーを搭載しています。 SDI IN 1 ~ 〈SDI IN 1〉~〈SDI IN 4〉端子は、簡易フォーマットコンバーター、	
SDI IN 1 ~ ・ 〈SDI IN 1〉 ~ 〈SDI IN 4〉端子は、簡易フォーマットコンバーター、	
「い」」 (い)」 (い)」 (い)」 (い)	
9月 3 、 3DT IN 3/ * (3DT IN 3/ 3) ボナは、ガノーコレジターを活転しています。	
	_
12G-SDI 12G-SDI、SMPTE ST 2082-10 準拠	_
<u>3G-SDI 3G-SDI、SMPTE292 準拠 ※Level-A/Level-B に対応</u>	
HD-SDI HD-SDI、SMPTE292M 準拠	
2 系統(オプションユニット使用時+最大6 系統)	
映像フォーマット入力:720p/59.94 Hz、720p/50 Hz、1080i/59.94 Hz、1080i/50 Hz、	
1080p/59.94 Hz, 1080p/50 Hz, 1080p/29.97 Hz, 1080p/25 Hz, 1080p/24 Hz, 1080p/23.98 H	z
2160p/59 94 Hz 2160p/50 Hz 2160p/29 97 Hz 2160p/25 Hz 2160p/24 Hz 2160p/23 98 H	-
$PC = -\pi - \pi + \lambda +$	-
$\frac{1}{100} \frac{1}{100} \frac{1}$	
m于 WXGA (1280×768, 60 Hz)、XGA (1024×768, 60 Hz)	
E-F:Full/Fit-H/Fit-V	
・スケーラー機能、フレームシンクロナイザー、および色空間変換機能を搭載しています。	
・コネクター:HDMI×2	
・CPRM には対応していません。	
※HDMII IN 1/2 はSDI IN 1/2 と排他です。	
5 系統(オプションユニット使用時+最大8 系統)	
$- 1 \frac{1}{2} $	
ー	
DDIOUTIE DOOP W/A//コイバース、CET明友快阪部で活転しています。	
	-
隔ナ 12G-SDI 12G-SDI、SMPTESI2082-10 準拠 20.001 00 001 000 2000 2000 2000 2000 20	_
3G-SDI 3G-SDI、SMP1E292 準拠 ※Level-A に対応	
HD-SDI HD-SDI、SMPTE292M 準拠	

	2 系統(オプションユニット使用時+最大6 系統)
HDMI OUT 1 \sim	・コネクター:HDMI×2
HDMI OUT 2	・スケーラー機能非搭載、システムで設定したフォーマットのみ出力。
端子	・色空間変換機能を搭載しています。
	・PGM、PVW、CLN、ME PGM、MV1~MV2、AUX1~AUX4、Key Out を割り当てできます。
信号 フォーマット	2160/59.94p、50p、29.97p※1、25p※1、24p※1、23.98p※1
	1080/59.94p、50p、29.97PsF、25PsF、24PsF、23.98PsF、59.94i、50i
	720/59.94p、50p
信号処理	R:G:B 4:4:4 8 bit / 4:2:2 10 bit(HDMI のとき)
	Y : CB : CR 4 : 2 : 2 10 bit
ME 数	1ME

【同期系端子】

	Genlockモード:E	3B(ブラックバースト)、アドバンストBB、Tri-level Sync、内部同期から選択		
	・BBモード、アドバンストBBモード、Tri-level Sync モード時は、ループスルー出力します。			
	・ループスルー出:	力を使用しない場合は、75 Ω で終端してください。		
REF 端子	・コネクター:BNC×2			
リファレンス入力 / BB 出力	・システムフォーマットと同じフィールド周波数に対応。			
	・24 Hz 時は、Tri-level 入力または内部同期のみに対応。			
	・23.98 Hz 時は、10 Field ID 付きブラックバースト信号(SMPTE318M 準拠)			
	Tri-level Sync 信号または内部同期に対応。			
	・内部同期モード時は、2 つの端子からBB 信号を出力します。			
映像遅延時間	1 ライン (H)	フレームシンクロナイザーの設定が[Off]で、		
		アップ/ ダウンコンバーターが動作していないとき		
	1フレーム (F)	フレームシンクロナイザーの設定が[On]、		
		またはアップ/ ダウンコンバーターが動作しているとき		
	・PinP、DVE、マ	ルチビュー、ダウンコンバーター、HDMI IN を		
	経由した場合、	それぞれ最大1 フレームの遅延が加わります。		

【制御系端子】

LAN 端子	1000Base-TX、AUTO-MDIX 対応(IP 制御用)
	・接続ケーブル:LAN ケーブル(CAT5E)、最大100 m、
	STP(Shielded Twisted Pair)ケーブルを推奨
	・コネクター:RJ-45
TALLY GPI 端子	INPUT:8 入力 汎用、フォトカプラー受け
	OUTPUT:19 出力、R・Gタリー、汎用から選択
	ALARM:1 出力、オープンコレクター出力(負論理)



付録 AV-UHS500 オプション仕様

【総合】

	AV-UHS5M1G	AV-UHS5M2G	AV-UHS5M3G	AV-UHS5M4G	AV-UHS5M5G
電源D		DC 12		より供給	
消費電力	15 W	15 W 1.2 A		1.3 A	14 W 1.1 A
動作周囲温度	0 °C~ 40 °C				
動作周囲湿度	10%~ 90%(結露なきこと)				
保存温度		0 °C~ 40 °C			
保存湿度		10%~ 90%(結露なきこと)			
質量	約3	71 g	約3	53 g	約345 g
	幅 112 mm x 高さ 42 mm		幅 112 mm x 高さ 42 mm		
外形寸法	x 奥行 167 mm		x 奥行 166 mm		
	(突起部含まず)(突起部含まず)				

SDI 入力ユニット AV-UHS5M1G

	4 系統				
	・コネクター:	・コネクター:BNC×4			
	・フレームシン	・フレームシンクロナイザーを搭載しています。			
	・フォーマッ	・フォーマットコンバーターを搭載しています。			
	・色空間変換機	・色空間変換機能を搭載しています。			
	・カラーコレク	クターを搭載しています。			
SDI IN 1 \sim		12G シリアルデジタル、SMPTE ST 2082-10 準拠			
SDI IN 4	12G-SDI	• 0.8 V $[p-p] \pm 10\%$ (75 Ω)			
端子		・自動イコライザー80 m(ケーブル使用時)			
		3G シリアルデジタル、SMPTE292 準拠(LevelA/LevelB)			
	3G-SDI	• 0.8 V $[p-p] \pm 10\%$ (75 Ω)			
		・自動イコライザー100 m(ケーブル使用時)			
		HD シリアルデジタル、SMPTE292M 準拠			
	HD-SDI	• 0.8 V $[p-p] \pm 10\%$ (75 Ω)			
		・自動イコライザー100 m(ケーブル使用時)			

SDI 出力ユニット AV-UHS5M2G

4 系統			
・コネクター:BNC×4			
・ダウンコンバーターを搭載しています。			
・毎空間変換機能を搭載しています			
• PGM、 PVW、 CL	N、ME PGM、MV1~MV2、AUX1~AUX4、Kev Out を割り当てできます。		
12G-SDI	12G シリアルデジタル、SMPTE ST 2082-10 進拠		
	0.8 V [p-p] 75 Ω		
3G-SDI	3G シリアルデジタル、SMPTF292 進拠(LevelA)		
	$0.8 \text{ V} [\text{p-p}] 75 \Omega$		
HD-SDI	HD シリアルデジタル、SMPTE292M 進拠		
	0.8 V [p-p] 75Ω		
	4 系統 ・コネクター: BNC ・ダウンコンバータ ・色空間変換機能を ・PGM、PVW、CL 12G-SDI 3G-SDI HD-SDI		

HDMI 入力ユニット AV-UHS5M3G

	3 系統
HDMI IN 1~ HDMI IN 3 端子	映像フォーマット入力:720p/59.94 Hz、720p/50 Hz、1080i/59.94 Hz、
	1080i/50 Hz、1080p/59.94Hz、1080p/50 Hz、1080p/29.97 Hz、1080p/25 Hz、
	1080p/24 Hz、1080p/23.98 Hz、2160p/59.94 Hz、2160p/50 Hz、
	2160p/29.97 Hz、2160p/25 Hz、2160p/24 Hz、2160p/23.98 Hz
	PC フォーマット入力:4K(3840×2160, 60 Hz)、WQHD(2560×1440, 60 Hz)、
	WUXGA (1920 \times 1200, 60 Hz) , UXGA (1680 \times 1200, 60 Hz) , WSXGA+ (1680 \times 1050, 60 Hz)
	SXGA (1280×1024, 60 Hz) 、WXGA (1280 ×768, 60 Hz) 、XGA (1024×768, 60 Hz)
	モード:Full/Fit-H/Fit-V
	・コネクター:HDMI×3
	・フレームシンクロナイザーを搭載しています。
	・カラーコレクターを搭載しています。
	・スケーラーを搭載しています。
	・色空間変換機能を搭載しています。
	・CPRM には対応していません。

HDMI 出力ユニット AV-UHS5M4G

HDMI OUT 1~ HDMI OUT 3 端子	3 系統
	モード:Fit-V、Fit-H、Full、Full-90%、Full-80%
	サイズ:Auto、WQHD(2560×1440, 60 Hz)、WUXGA(1920×1200, 60 Hz)、
	UXGA (1680×1200, 60 Hz) 、WSXGA+ (1680×1050, 60 Hz) 、SXGA (1280×1024, 60 Hz) 、
	WXGA (1280×768, 60 Hz) 、XGA (1024×768, 60 Hz)、Native
	色:Auto、RGB、YUV444、YUV422
	・コネクター:HDMI×3
	・PGM、PVW、CLN、ME PGM、MV1 ~ MV2、AUX1 ~ AUX4、Key Out を割り当てできます。
	・スケーラーを搭載しています。
	・色空間変換機能を搭載しています。

