



# Flex Control Panel


빠른 시작 가이드



시작하겠습니다... 상자 안에는 무엇이 들어 있나요?



플렉스 제어판




탈착식 전원 케이블



6피트 이더넷 케이블

## 플렉스 컨트롤 서페이스 연결 설정



플렉스 컨트롤 패널은 현재 출시된 모든 트라이캐스터® 모델과 호환됩니다. 모든 뉴텍 컨트롤 패널 [전용 웹페이지](#)를 방문하여 사용 중인 TriCaster 모델이 지원되는지 확인하세요.

[뉴텍 제품 업데이트 및 다운로드](#)를 방문하여 TriCaster®가 최신 소프트웨어 버전으로 실행되고 있는지 확인하세요. Flex 기능을 사용하려면 TriCaster 소프트웨어 빌드 8-0 이상이 필요합니다.

Flex 및 기타 모든 NewTek 제품에 대한 전체 사용 안내서는 [NewTek 제품 업데이트 및 다운로드](#)에서 확인할 수 있습니다.